Modello DS-700

Manuale dell'utente



Copyright© 2021 silex technology, Inc. Tutti i diritti riservati.

Codice articolo: WA106460XB

## Indice

1.	Introduzione	1
	1-1. Introduzione	2
	Indicazione dei simboli	2
	Disclaimer	2
	Marchi	2
	1-2. Istruzioni di sicurezza	3
	1-3. Note sull'uso	7
	1-4. Informazioni sui prodotti e servizi al cliente	8
	Informazioni sul prodotto	8
	Centro di assistenza clienti	8
2.	Informazioni su DS-700	9
	2-1. Contenuto della confezione	10
	2-2. Caratteristiche	
	2-3. Specifiche	
	2-3-1. Specifiche hardware	13
	2-3-2. Specifiche del software	15
	2-4. Parti e funzioni	16
3.	Prima di iniziare	17
	3-1. Prima di iniziare	18
	3-1-1. Installazione di un driver di dispositivo USB sul PC	
	3-2. Flusso di installazione	
	3-2-1. Installazione	
	3-2-2. Preparazione di altri PC per l'utilizzo di DS-700	20
4.	Panoramica del software	21
	4-1. Servizi necessari	22
	4-1-1. Che cosa è la configurazione del server del dispositivo?	22
	4-1-2. Che cosa è SX Virtual Link?	
	Informazioni su SX Virtual Link	

	Panoramica funzionale	
	4-2. Scaricamento delle utilità	
_		
5.	Configurazione	27
	5-1. Accensione del DS-700 e del dispositivo USB	
	5-1-1. Articoli necessari	
	5-1-2. Accensione	29
	5-2. Configurazione manuale dell'indirizzo IP del DS-700	
	5-2-1. Configurazione delle impostazioni di rete in Windows	
6.	Installazione dell'applicazione sul PC	37
	6-1 Installazione dell'applicazione sul PC	38
7.	Utilizzo di dispositivi USB collegati a DS-700	43
	7-1. Utilizzo di dispositivi USB in Windows	
	7-1-1. Avvio del collegamento virtuale SX	
	7-1-2. Connessione/disconnessione a/da un dispositivo USB	45
	7-1-3. Completamento del collegamento virtuale SX	
	7-1-4. Guida in linea	
8.	Altre caratteristiche	49
	8-1. Utilizzo della pagina di configurazione Web	50
	8-1-1. Visualizzazione della pagina Web di DS-700	51
	Utilizzo di SX Virtual Link per visualizzare la pagina Web	51
	Utilizzo di un browser Web per visualizzare la pagina Web	
	8-1-2. Informazioni sullo stato	
	Stato del dispositivo USB	
	Stato del sistema	
	Stato UPnP	57
	Stato OpenVPN	
	8-1-3. Impostazioni di rete	
	Configurazione generale	
	Configurazione TCP/IP	60
	Configurazione NTP	61

Configurazione UPnP	62
Configurazione OpenVPN	63
Configurazione LAN cablata	64
8-2. Informazioni sulla funzionalità del server di stampa	65
8-2-1. Informazioni sulla funzionalità del server di stampa	65
8-2-2. Prima di utilizzare la stampa standard di Windows	66
8-2-3. Stampa tramite la porta LPR su Windows 7	67
8-2-4. Stampa tramite la porta LPR su Windows 8/8.1/10 o versioni successive	
8-2-5. Stampa tramite la porta Raw su Windows 7 o versioni successive	73
8-3. Funzione di sicurezza	75
8-3-1. Impostazione della porta USB	
8-3-2. Utilizzo della configurazione di gestione dei servizi	
8-3-3. Filtraggio degli accessi da un PC specifico	81
8-3-4. Certificato del server	84
8-3-5. Modifica della password di root	87
8-4. Funzione di manutenzione	89
8-4-1. Informazioni sulla modalità ECO	
Informazioni sulla modalità ECO	89
Attivazione dell'impostazione Modalità ECO	89
Condizioni per avviare la modalità ECO	
Condizioni per terminare la modalità ECO	
8-4-2. Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica	
Ripristino tramite l'interruttore a pressione sul DS-700	92
Reimpostazione dalla pagina Web	
8-4-3. Riavvio del DS-700	95
Riavvio manuale sul lato unità	
Riavvio remoto dalla pagina Web	95
8-4-4. Aggiornamento del firmware	
Scaricamento del file del firmware più recente	
Aggiornamento del firmware	
8-5. Utilizzo di dispositivi USB su Internet	100
8-5-1. Utilizzo di dispositivi USB su Internet	101

	Impostazione della funzione UPnP	101
	Impostazione del collegamento virtuale SX	105
	8-5-2. Eliminazione dell'impostazione di inoltro delle porte	107
	8-5-3. Utilizzo della funzione client OpenVPN	109
	Impostazione della funzione del client OpenVPN	110
	Impostazione del collegamento virtuale SX	112
	8-6. Utilizzo di SX Virtual Link Lite	114
	8-6-1. Che cosa è SX Virtual Link Lite?	114
	Differenza dal collegamento virtuale SX	114
	8-6-2. Installazione di SX Virtual Link Lite	115
	8-6-3. Impostazione SX Virtual Link Lite	118
	Utilizzo di SX Virtual Link Lite	118
	Finestra delle impostazioni di SX Virtual Link Lite	120
	8-7. Disinstallazione dell'applicazione su Windows	122
	8-7-1. Disinstallazione di SX Virtual Link	122
	8-7-2. Disinstallazione di SX Virtual Link Lite	124
9.	Risoluzione dei problemi	127
	9-1. Informazioni utili	128
	9-2. Domande e risposte	131
	9-2-1. Problemi durante l'installazione	131
	9-2-2. Problemi durante l'utilizzo di DS-700	134

# **1.**Introduzione

Grazie per aver acquistato il server per dispositivi USB "DS-700".

Questo manuale fornisce informazioni su come configurare e utilizzare DS-700. Si prega

di leggere il**1-2. Istruzioni di sicurezza**attentamente prima di utilizzare DS-700.

# 1-1. Introduzione

### Indicazione dei simboli

Questo manuale utilizza i seguenti simboli per indicare informazioni specifiche per l'uso del DS-700. Assicurarsi di leggere attentamente prima di utilizzare il DS-700.



: Questo simbolo indica informazioni importanti che devono essere osservate durante il funzionamento DS-700. Assicurarsi di leggere queste informazioni per un uso sicuro e corretto.



: Questo simbolo indica informazioni utili durante l'utilizzo del DS-700. Se si verificano difficoltà nell'uso del DS-700, fare riferimento prima a queste informazioni.

#### Dichiarazioni di non responsabilità

- Il trasferimento o la copia non autorizzati del contenuto del presente manuale, in tutto o in parte, senza previo consenso scritto sono espressamente vietati dalla legge.
- Il contenuto del presente manuale è soggetto a modifiche senza preavviso.
- Il presente manuale è stato redatto in modo da corrispondere fedelmente al contenuto di ciascun sistema operativo, ma le informazioni effettivamente visualizzate sul monitor del PC potrebbero differire dal contenuto del presente manuale a causa di futuri aggiornamenti della versione del sistema operativo, modifiche e altri cambiamenti.
- Sebbene siano stati fatti tutti gli sforzi possibili per preparare questo manuale con la massima accuratezza, Silex Technology non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni derivanti da errori, esempi di impostazione o altri contenuti.

### Marchi

- AMC Manager è un marchio registrato di Silex Technology.
- Microsoft e Windows, Microsoft Edge, Azure sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Safari è un marchio registrato di Apple, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Google Chrome è un marchio registrato di Google LLC.
- OpenVPN è un marchio registrato di OpenVPN Inc.
- Altri nomi di marchi o prodotti sono marchi registrati o marchi dei rispettivi proprietari.

## 1-2. Istruzioni di sicurezza

Questa pagina fornisce le istruzioni di sicurezza per un utilizzo sicuro del DS-700.

Per garantire un utilizzo sicuro e corretto, leggere attentamente le seguenti informazioni prima di utilizzare DS-700.

### <Indicazione dell'avvertimento>

Avvertimento	- "Avvertenza" indica l'esistenza di un pericolo che potrebbe provocare la morte o lesioni gravi se non si osservano le istruzioni di sicurezza.
Attenzione	- "Attenzione" indica l'esistenza di un pericolo che potrebbe provocare gravi lesioni o danni materiali se non si osservano le istruzioni di sicurezza.

### <Significato dei simboli>



### <Installazione>

Avvertimento		
$\bigcirc$	<ul> <li>Non posizionare nulla sopra il prodotto. Inoltre, non posizionare il prodotto sopra un altro prodotto. In caso contrario, si potrebbero verificare incendi, scosse elettriche, malfunzionamenti o degradazione delle prestazioni.</li> <li>Non coprire il prodotto con un panno come una coperta o una tovaglia. Il calore rimane all'interno e potrebbe causare incendi o malfunzionamenti.</li> </ul>	

Attenzione		
$\bigcirc$	<ul> <li>Non utilizzare o conservare il prodotto nelle seguenti condizioni. Potrebbe causare malfunzionamenti.</li> <li>Luoghi soggetti a vibrazioni o urti</li> <li>Superfici traballanti, irregolari o inclinate</li> <li>Luoghi esposti alla luce solare diretta</li> <li>Luoghi umidi o polverosi</li> <li>Luoghi umidi (cucina, bagno, ecc.)</li> <li>Vicino a un calorifero o a una stufa</li> <li>Luoghi soggetti a sbalzi di temperatura estremi</li> <li>Vicino a forti fonti elettromagnetiche (magneti, radio, dispositivi wireless, ecc.)</li> <li>Quando si installa il prodotto in una posizione elevata, assicurarsi che sia fissato saldamente in modo che non cada a causa del peso dei cavi.</li> </ul>	

### <Manipolazione sicura>

Avvertimento		
	<ul> <li>Non spostare il prodotto quando l'adattatore CA è collegato ad esso. Il cavo dell'adattatore CA potrebbe danneggiarsi e ciò potrebbe causare incendi o scosse elettriche.</li> <li>Per l'uso dei dispositivi collegati al prodotto, seguire tutte le avvertenze, le precauzioni e le note fornite dal produttore e utilizzarli con attenzione in modo appropriato. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare incendi, scosse elettriche o malfunzionamenti.</li> <li>Se il dispositivo è dotato di un filo di terra da utilizzare, collegarlo al terminale di terra per evitare scosse elettriche. Non collegare il filo di terra al tubo del gas, al tubo dell'acqua, al parafulmine o al filo di terra del telefono. Potrebbe causare malfunzionamenti.</li> </ul>	



### <Gestione delle unità malfunzionanti>

Avvertimento	
	<ul> <li>Nei seguenti casi, spegnere i dispositivi collegati e scollegare la spina CA del prodotto da una presa di corrente. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare incendi o scosse elettriche.</li> <li>Quando il prodotto emette un odore, fumo o suono strani oppure diventa troppo caldo per essere toccato.</li> <li>Quando oggetti estranei (metallo, liquido, ecc.) penetrano nel prodotto.</li> <li>Quando il prodotto cade o la custodia si rompe o si crepa.</li> </ul>

### <Ventilazione>



### <Smontaggio / Modifica>



### <Alimentazione>





### <Utilizzo dell'adattatore CA e del cavo CA>

Avvertimento		
$\sim$	<ul> <li>Non appoggiare alcun oggetto sull'adattatore CA e non coprirlo con nulla. Inoltre, non utilizzare l'adattatore CA su materiali che trattengono calore/umidità (moquette, spugna, cartone, polistirolo, ecc.). Il calore accumulato potrebbe causare incendi o malfunzionamenti.</li> <li>Non arrotolare o avvolgere il cavo CA. Potrebbe causare incendi o scosse elettriche.</li> </ul>	
$\bigcirc$	- Non collegare o scollegare l'adattatore CA o altri cavi con le mani bagnate. Potrebbe causare scosse elettriche o malfunzionamenti.	
	- Tenere i fili e i cavi lontano dalla portata dei bambini. Potrebbero causare scosse elettriche o lesioni gravi.	

	Attenzione		
	- Non appoggiare nulla sui cavi e non piegarli, torcerli o tirarli con forza. - Non utilizzare i cavi o i cavi CA in un luogo in cui qualcuno potrebbe inciamparci. Potrebbe causare gravi lesioni.		
$\bigcirc$	<ul> <li>Non tirare il cavo per scollegare la spina dall'alimentazione. Il codice potrebbe essere compromesso, il che potrebbe causare un incendio o una scossa elettrica.</li> <li>Verificare che tutti i codici o i cavi siano collegati correttamente prima di utilizzare il prodotto.</li> <li>Quando si rimuove il prodotto, scollegare la spina CA sia del prodotto che dell'altro dispositivo con cui si sta utilizzando.</li> </ul>		

## 1-3. Note sull'uso

Questa pagina spiega le precauzioni a cui prestare attenzione quando si utilizza questo prodotto. Si prega di leggere questa pagina prima di iniziare.

- Questo prodotto non è destinato a essere incorporato o utilizzato per il controllo di apparecchiature che influenzano la vita umana o che richiedono un elevato grado di affidabilità, come apparecchiature mediche, nucleari, aerospaziali e di trasporto.

Silex Technology, Inc. non è responsabile per eventuali lesioni, incendi, danni alla proprietà, ecc. che potrebbero verificarsi a seguito dell'utilizzo di questo prodotto per queste strutture o sistemi di controllo.

- Silex Technology, Inc. non è responsabile per eventuali malfunzionamenti del dispositivo collegato a questo prodotto o per perdite, danni, falsificazioni, perdite, ecc. dei dati di tale dispositivo. Lo stesso vale quando questi problemi si verificano a seguito di un accesso non autorizzato a questo prodotto.
- Per lo smaltimento di questo prodotto, attenersi alle normative vigenti nel proprio governo locale.
- Questo prodotto (e i suoi accessori) sono soggetti a modifiche senza preavviso.

# 1-4. Informazioni sui prodotti e servizi al cliente

### Informazioni sul prodotto

I servizi sottostanti sono disponibili sul sito web di Silex Technology. Per i dettagli, visita il sito web di Silex Technology.

Sito web di Silex Technology Italiano:**https://www.silextechnology.com/** 

- Scarica l'ultimo firmware
- Download dell'ultimo software
- Ultimo download del manuale
- Informazioni di supporto (FAQ)

### Centro di assistenza clienti

Il Supporto Clienti è disponibile per qualsiasi problema che potresti incontrare. Se non riesci a trovare il problema pertinente in questo manuale o sul nostro sito Web, o se la procedura correttiva non risolve il problema, contatta il Supporto Clienti Silex Technology.

Informazioni sui contatti	
U.S.A.	support@silexamerica.com
Europa	support@silexeurope.com



- Fare riferimento al sito web di Silex Technology (https://www.silextechnology.com/)per le ultime FAQ e informazioni sui prodotti.

# **2.**Informazioni su DS-700

### 2-1. Contenuto della confezione

Questa pagina spiega gli articoli forniti con DS-700.

I seguenti articoli sono inclusi nel bundle DS-700.

Se dovessi riscontrare la mancanza di qualche articolo, contatta il punto vendita presso cui hai effettuato l'acquisto.

- DS-700
- Adattatore CA
- Guida all'installazione
- Distribuzione del codice sorgente soggetto a software open source

### 2-2. Caratteristiche

Questa pagina spiega le funzionalità del DS-700. Il DS-700 ha le seguenti funzionalità.

### Supporta Gigabit Ethernet

Trasferimento dati ad alta velocità con Gigabit Ethernet (1000BASE-T) e Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T (rilevamento automatico).

### **Configurazione facile**

Se nella rete è installato un server DHCP (o un router a banda larga con funzione DHCP), è possibile utilizzare il DS-700 semplicemente collegandolo alla rete.

Inoltre, se si desidera assegnare manualmente l'indirizzo IP ai dispositivi di rete, è possibile configurare facilmente il DS-700 utilizzando il Device Server Setup, scaricabile dal nostro sito web.

### Funzionalità del server del dispositivo USB

- Condividere vari dispositivi USB

Utilizzando DS-700 e l'utilità SX Virtual Link, è possibile condividere vari dispositivi USB come stampanti, scanner e dispositivi di archiviazione tra PC Windows (fare riferimento a**2-3-2. Specifiche del software**).DS-700 consente di utilizzare i dispositivi USB come se fossero collegati direttamente al PC.



- Per i dettagli su SX Virtual Link, fare riferimento a4-1-2. Che cos'è SX Virtual Link?.



- Supporta dispositivi USB che utilizzano il trasferimento isocrono

È possibile condividere i dispositivi USB che utilizzano il trasferimento isocrono (ad esempio webcam, speaker USB, ecc.) sulla rete. Per i dispositivi isocroni, si consiglia di utilizzare l'ambiente Gigabit Ethernet.

#### - Connessione automatica della stampante

Quando si stampa su un dispositivo USB, l'operazione di stampa eseguita sul dispositivo richiederà automaticamente a SX Virtual Link di connettersi al dispositivo per stampare e disconnettersi dopo la stampa del lavoro. Non è necessario connettersi manualmente al dispositivo con SX Virtual Link per la stampa.

### Funzionalità del server di stampa

- Supporta la stampa Raw/LPR

DS-700 supporta i protocolli di stampa di rete "Raw" e "LPR".

Quando una stampante è collegata a DS-700, è possibile utilizzare la funzionalità di stampa standard di Windows. La funzionalità del server di stampa funziona in comunicazione bidirezionale.

### Modalità ECO

Se DS-700 non viene utilizzato per un periodo di tempo specificato, passerà alla modalità ECO che spegne l'alimentazione tramite bus USB. Questa funzione consente di risparmiare energia utilizzata dai dispositivi alimentati tramite bus USB collegati a DS-700. Non appena DS-700 viene utilizzato durante la modalità ECO, l'alimentazione tramite bus USB verrà automaticamente riattivata.

Si prega di notare che DS-700 non passerà alla modalità ECO se l'utilità di connessione del dispositivo USB, "SX Virtual Link", è attiva su uno qualsiasi dei PC nella rete. Si prega di spegnere tutti i PC su cui è installato SX Virtual Link o chiudere SX Virtual Link su ciascun PC per utilizzare questa funzionalità.



- A seconda delle specifiche del dispositivo di stampa USB, la funzione di connessione automatica della stampante potrebbe non essere disponibile.

- MANCIA
- Se si utilizza un HUB USB, è possibile collegare più dispositivi USB, tuttavia la porta USB3.0 non supporta la connessione di un HUB USB. Inoltre, quando si utilizza un HUB USB per la porta USB2.0, assicurarsi che sia collegato un solo HUB.
- Quando si utilizzano dispositivi isocroni come webcam, altoparlanti USB, ecc., collegarli direttamente al DS-700.
- Se su una rete 100BASE-TX/10BASE-T vengono utilizzati dispositivi isocroni, come webcam, altoparlanti USB, ecc., potrebbero verificarsi perdite di frame o salti audio.
- A seconda delle specifiche del dispositivo di stampa USB, la funzione di connessione automatica della stampante potrebbe non essere disponibile.
- Quando si utilizza una funzione server di stampa, è impossibile ottenere lo stato della stampante tramite il software di monitoraggio dello stato fornito con la stampante o l'MFP. Inoltre, se la stampante supporta solo la stampa bidirezionale, non è possibile utilizzare una funzione server di stampa.
- Quando si utilizza una funzionalità di server di stampa, è possibile utilizzare fino a 1 stampante alla volta. Per collegare 2 o più stampanti, è necessario utilizzare SX Virtual Link.
- Alcuni dispositivi USB potrebbero non essere supportati a seconda delle specifiche del driver. Per le ultime informazioni sulla compatibilità, visita il nostro sito Web (https://www.silextechnology.com/).

#### Supporta AMC Manager® (programma non libero / programma libero)

### AMC Manager® fornisce le seguenti utili funzionalità:

- Controllo e monitoraggio remoto dei dispositivi
- Configurazione in blocco e aggiornamenti del firmware



- Per maggiori dettagli su "AMC Manager®", visita la nostra homepage.

12

# 2-3. Specifiche

# 2-3-1. Specifiche hardware

Questa pagina spiega le specifiche hardware del DS-700.

Ambiente operativo	Temperatura: da 0 gradi a +40 gradi Umidità: dal 20% all'80% RH (senza condensa)			
Ambiente di archiviazione	Temperatura: da -10 gradi a +50 gradi Umidità: dal 20% al 90% RH (senza condensa)			
EMI	VCCI Classe B Classe B FCC Classe B ICES CE / UKCA Classe B			
Memoria	Memoria SDRAM da 256 MB Memoria Flash ROM da 32 MB			
Interfaccia di rete	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T (rilevamento automatico)			
Interfaccia del dispositivo	USB 2.0 ad alta velocità x 1 USB 3.0 superveloce x 1			
Alimentazione elettrica	Adattatore DC12V			
Consumo energetico massimo	4,2 W (esclusa l'alimentazione del bus USB)			
Interruttore a pressione	1 pulsante			
GUIDATO	LED LINK: Arancione / Verde LED POWER: Giallo			

### Avviso per i clienti degli Stati Uniti



### **Avviso FCC**

Questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, il che può essere determinato accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente appartenente a un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

### Avviso ai clienti canadesi

PUÒ ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

### Avviso ai clienti europei

CE

Avviso per i clienti del Regno Unito

<u>UK</u>

# 2-3-2. Specifiche del software

Questa pagina spiega le specifiche software del DS-700.

Protocolli supportati	ARP, ICMP/ICMPv6, IP/IPv6, TCP, UDP, DHCP/DHCPv6, HTTP/HTTPS, NBNS, LLMNR, mDNS, DNS, SNTP, SNMPv1, JCP (protocollo proprietario Silex), SXUPTP (protocollo proprietario Silex), SX-KeepAlive (protocollo proprietario Silex), TCP#9100, LPD, SXSMP (protocollo proprietario Silex)
Sistema operativo supportato	Windows 7 o successivo Windows Server 2008R2 o successivo
Numero massimo di connessioni alla volta	15 (È possibile collegare solo una stampante tramite Raw Port, stampe LPD.)



- Per le informazioni più recenti sulla compatibilità per ciascun sistema operativo, visita il nostro sito Web (https://www.silextechnology.com/).

- La porta USB3.0 del DS-700 non supporta la connessione con un HUB USB, un dispositivo HUB USB incorporato e un convertitore video USB.





- Informazioni sul numero di connessioni

Se DS-700 viene utilizzato con una MFP come mostrato di seguito, saranno occupate in totale 3 connessioni (1 connessione per ciascuna stampante, scanner e funzionalità di archiviazione).



# 2-4. Parti e funzioni

Questa pagina spiega le parti e le funzioni del DS-700. I nomi delle parti e le funzioni sono i seguenti:

### <FRONTE>





(1)	Connettore di alimentazione	Collegare un adattatore CA.				
(2)	LED DI ALIMENTAZIONE	Si accende quando il DS-700 è acceso (giallo).				
(3)	LED DI COLLEGAMENTO	Indica lo stato di una porta di rete. - 10BASE-T/100BASE-TX:ON (Arancione) - 1000BASE-T:ON (verde)				
(4)	Porta di rete	Collegare un cavo di rete. 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T (rilevamento automatico)				
(5)	Porta USB2.0	Collegare un dispositivo USB2.0. Porta USB2.0 tipo A x1 (alta velocità)				
(6)	Porta USB3.0	Collegare un dispositivo USB3.0. Porta USB3.0 Type-A x1 (Super-Speed)				
(7)	Interruttore a pressione	Ripristina le impostazioni predefinite di fabbrica del DS-700. Per i dettagli, fare riferimento a <b>8-4-2. Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica</b> .				
(8)	Indirizzo MAC	Indirizzo MAC del DS-700. Esempio) Se l'indirizzo MAC è 84:25:3F:00:11:22, viene annotato come "84253F001122".				

<FONDO>



- Se viene rilevata una sovracorrente su una porta USB, l'alimentazione alla porta USB viene automaticamente interrotta tramite una funzione di protezione da sovracorrente.

- Se si utilizzano dispositivi USB alimentati tramite bus USB, si consiglia di evitare di utilizzare due o più dispositivi contemporaneamente, in modo che la potenza totale utilizzata non superi la capacità massima di potenza del DS-700.

# **3.**Prima di iniziare

In questo capitolo viene spiegato il flusso di installazione.

# 3-1. Prima di iniziare

Questa pagina spiega il flusso di installazione.

### 3-1-1. Installazione di un driver di dispositivo USB sul PC

Installare sul PC un driver del dispositivo USB da condividere tramite DS-700. Per informazioni dettagliate su come installare il driver, fare riferimento al manuale operativo fornito con il dispositivo USB.

### 3-2. Flusso di installazione

Per installare e configurare DS-700, seguire le procedure riportate di seguito.



### 3-2-1. Installazione

Installa e configura DS-700 nel tuo ambiente di rete.

### **1.**Aggiungi DS-700 al tuo ambiente di rete.

Fare riferimento a5-1. Accensione del DS-700 e del dispositivo USB per sapere come aggiungerlo alla tua rete.

**2.**Configurare le impostazioni di rete del DS-700.

### Quando si assegna manualmente l'indirizzo IP

Se nel tuo ambiente non sono presenti dispositivi di rete con funzione di server DHCP o se desideri assegnare manualmente l'indirizzo IP, configura manualmente le impostazioni di rete.

### Su un PC Windows:

Fare riferimento a**5-2-1. Configurazione delle impostazioni di rete in Windows**per sapere come configurare le impostazioni di rete.

### Quando si assegna automaticamente l'indirizzo IP

Se nel tuo ambiente sono presenti dispositivi di rete con funzione di server DHCP e desideri ottenere automaticamente da essi l'indirizzo IP, non devi configurare le impostazioni di rete.



- Se non sei sicuro di trovarti in un ambiente in cui l'indirizzo IP può essere ottenuto automaticamente, configura le impostazioni di rete.

### **3.**Installa le applicazioni necessarie sul tuo PC.

Fare riferimento a**6. Installazione dell'applicazione sul PC**per sapere come installare le applicazioni necessarie sul tuo PC.

### 3-2-2. Preparazione di altri PC per l'utilizzo di DS-700

Installare l'applicazione necessaria su tutti i PC dai quali si desidera utilizzare i dispositivi USB.

### Installa l'applicazione necessaria su tutti i PC che desideri utilizzare.

- Fare riferimento a**6. Installazione dell'applicazione sul PC**per sapere come installare le applicazioni necessarie sul tuo PC.

# **4.**Panoramica del software

# 4-1. Utilità necessarie

### 4-1-1. Che cos'è la configurazione del server del dispositivo?

Questa pagina spiega la configurazione del Device Server utilizzata per configurare DS-700.

Device Server Setup è l'utilità di configurazione progettata esclusivamente per i prodotti Device Server. Nella finestra di impostazione TCP/IP di Device Server Setup, è possibile configurare l'indirizzo IP di DS-700.

vice Server Setup											
Setting TCP/IP Setting TCP/IP will proceed.											
Get IP Address Automatically											
<u>Assign IP Address</u>											
IP Address		0		0		0		0	]		
Subnet Mask		0		0		0		0	]		
Default Gateway		0		0		0		0	]		
MEMO If you select [Get IP Address Automa product. If a DHCP server is not avail	tically], th able, plea	e DH Ise n	ICP s nanu	serve ally i	er as assi	sign: yn ar	s an n IP a	IP add iddress	ress to 3.	this	
			<	Bac	:k			Next >		(	Cancel

Ottieni automaticamente l'indirizzo IP	Selezionare questa opzione per assegnare automaticamente un indirizzo IP tramite il server DHCP.
Assegna indirizzo IP	Selezionare questa opzione per configurare manualmente l'indirizzo IP, la maschera di sottorete e il gateway predefinito.



- Inserisci unMaschera di sottoreteEGateway predefinitose necessario.

- Se non ci sono server DHCP sulla tua rete e l'indirizzo IP del tuo PC è assegnato manualmente, un indirizzo di esempio creato con le impostazioni del tuo PC verrà visualizzato nella finestra sottostante. In tal caso, inserisci manualmente un indirizzo IP.

- L'indirizzo IP utilizzato nella schermata sottostante è un indirizzo di esempio. Specifica un indirizzo IP appropriato per il tuo ambiente.

Device Server Setup		×
Setting TCP/IP Setting TCP/IP will proceed.		
O Get IP Address Automatically		
Assign IP Address		
<u>I</u> P Address	172 . 25 . 72 . 57	
<u>S</u> ubnet Mask	255 . 255 . 255 . 252	
<u>D</u> efault Gateway	0.0.0.0	
МЕМО		
If you select [Get IP Address Automatically], product. If a DHCP server is not available, p	the DHCP server assigns an IP address to this lease manually assign an IP address.	
	< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > C	ancel

### 4-1-2. Che cos'è SX Virtual Link?

Questa pagina spiega l'applicazione "SX Virtual Link" necessaria per utilizzare DS-700.

### Informazioni su SX Virtual Link

SX Virtual Link consente di collegare il PC a un dispositivo USB che è collegato a un server di dispositivi. Utilizzare SX Virtual Link quando ci si collega/disconnette da/a un dispositivo USB.



### Panoramica funzionale

#### Facile da usare

Devi solo selezionare il dispositivo USB in SX Virtual Link e cliccare su**Collegare**pulsante. Il dispositivo USB può essere utilizzato dal tuo PC come se fosse direttamente collegato al tuo PC. Quando hai finito di utilizzare il dispositivo USB, clicca su**Disconnettersi**pulsante in SX Virtual Link.

#### Connessione automatica della stampante

Quando si stampa su una stampante USB, SX Virtual Link collegherà automaticamente il PC alla stampante. Quando il lavoro di stampa è completato, SX Virtual Link scollegherà il PC dalla stampante USB. Pertanto, non sarà necessario connettersi/scollegarsi manualmente alla/dalla stampante USB utilizzando SX Virtual Link.

#### Consente il controllo dalla barra delle applicazioni

La finestra del menu ridotta a icona nella barra delle applicazioni consente di connettersi/disconnettersi da/a dispositivi USB senza visualizzare la finestra principale di SX Virtual Link.

### Invia un messaggio remoto a un altro utente per richiedere la disconnessione

Quando si condivide un dispositivo USB con più utenti e uno di loro occupa il dispositivo USB per un lungo periodo, è possibile richiedere all'utente di disconnettere il dispositivo inviando un messaggio remoto. Se l'utente accetta la richiesta di disconnessione, il diritto di utilizzo viene automaticamente trasferito a te, in modo che tu possa utilizzare il dispositivo USB.

#### Impostazioni operative per ciascun dispositivo USB

Le impostazioni operative come**Avvia l'applicazione designata quando connesso**O**Connetti automaticamente questo dispositivo quando è disponibile**può essere configurato per ciascun dispositivo USB.



- A seconda della capacità di stampa del dispositivo USB, la funzione di connessione automatica della stampante potrebbe non funzionare correttamente.

MANCIA

- La porta USB3.0 del DS-700 non supporta la connessione con un HUB USB, un dispositivo HUB USB incorporato e un convertitore video USB.



- Se si prevede di utilizzare un determinato dispositivo USB da solo, senza condividerlo con altri utenti, è possibile utilizzare SX Virtual Link Lite per connettersi automaticamente ad esso quando il PC è acceso.

- Per i dettagli su SX Virtual Link Lite, fare riferimento a**8-6. Utilizzo di SX Virtual Link Lite**.

# 4-2. Scaricamento delle utilità

Questa pagina spiega come scaricare le utilità necessarie.

Le utilità per configurare e utilizzare DS-700 possono essere scaricate dal nostro sito web.

**1.**Accedere all'URL sottostante sul PC per configurare DS-700.

Indirizzo URL: https://www.silextechnology.com/

**2.**Vai al**Supporto**pagina e seleziona il modello del prodotto.

Modello del prodotto	Modello DS-700
----------------------	----------------

**3.**Scarica le utility qui sotto ed estraile sul PC.

	Configurazione del server del dispositivo
Otilita	Collegamento virtuale SX



- Per aggiornare la versione del firmware, è necessario scaricare il file del firmware.

Nota

Il download è ora completato.



### 5-1. Accensione del DS-700 e del dispositivo USB

Questa pagina spiega come accendere DS-700 e collegare un dispositivo USB.

### 5-1-1. Articoli necessari

Per connettere DS-700 a una rete sono necessari i seguenti elementi.

Hub Ethernet	
	Utilizzare per collegare DS-700 e altri dispositivi di rete come un PC. Quando ci sono porte LAN disponibili sulla rete in cui deve essere installato DS-700, non è necessario acquistare un nuovo hub Ethernet o un router a banda larga poiché DS-700 può essere collegato alla porta LAN disponibile.
Cavo di rete	
	Da utilizzare per collegare DS-700 e dispositivi di rete quali hub Ethernet, router a banda larga e PC.
Cavo USB	Da utilizzare per collegare DS-700 e dispositivi USB. Il cavo USB non è necessario se il dispositivo si collega direttamente a una porta USB (ad esempio una memoria USB) oppure se è presente un cavo USB in dotazione.

) Solution
MANCIA

- In un ambiente 100BASE-TX, utilizzare un hub Ethernet e un cavo di rete che supportino la rete 100BASE-TX (categoria 5 o superiore).

- In un ambiente 1000BASE-T, utilizzare un hub Ethernet e un cavo di rete che supportino la rete 1000BASE-T (categoria 5e o superiore).
  - Utilizzare un cavo crossover quando si collega DS-700 direttamente a un PC.
  - Per quanto riguarda il cavo USB, si consiglia di utilizzare quello con certificazione del logo USB.

### 5-1-2. Accensione



- Si prega di leggere attentamente il manuale operativo del dispositivo USB prima di collegarlo al DS-700. Il metodo di collegamento e la posizione possono variare a seconda del dispositivo USB da collegare.

- Se viene rilevata una sovracorrente su una porta USB, l'alimentazione alla porta USB viene automaticamente interrotta tramite una funzione di protezione da sovracorrente. Se si utilizzano dispositivi USB che funzionano con alimentazione tramite bus USB, si consiglia di evitare di utilizzare due o più dispositivi contemporaneamente, in modo che la potenza totale utilizzata non superi la capacità di potenza massima di DS-700.
- Utilizzare l'adattatore CA in dotazione con DS-700. Altri adattatori CA potrebbero causare danni imprevisti.
- Se DS-700 è stato utilizzato in un'altra rete, ripristinarlo alle impostazioni predefinite di fabbrica prima di iniziare la configurazione. (Fare riferimento a**8-4-2. Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica**per i dettagli.)
- La porta USB3.0 del DS-700 non supporta la connessione con un HUB USB, un dispositivo HUB USB incorporato e un convertitore video USB.



- **1.**Collegare DS-700 e il dispositivo USB tramite un cavo USB (1).
- **2.**Collegare DS-700 e l'hub Ethernet tramite un cavo di rete (2). Collegare un adattatore CA a DS-700 e la spina di alimentazione a una presa (3).
- **3.**Verificare che il LED POWER e il LED LINK si accendano (4).

**4.**Accendere il dispositivo USB se necessita di alimentazione esterna.

## 5-2. Configurazione manuale dell'indirizzo IP del DS-700

### 5-2-1. Configurazione delle impostazioni di rete in Windows

Questa pagina spiega come configurare DS-700 utilizzando "Device Server Setup" scaricato dal nostro sito web.

L'indirizzo IP di DS-700 può essere assegnato automaticamente o manualmente. DS-700 è impostato su**Assegna** automaticamente l'indirizzo IPper impostazione predefinita.

- Si prega di saltare le istruzioni in questa pagina e andare avanti**6. Installazione dell'applicazione sul PC**quando si verifica una delle seguenti condizioni
  - Le proprietà del protocollo Internet (TCP/IP) del tuo PC sono impostate suOttieni automaticamente un indirizzo IP.
  - Nella rete in cui è installato DS-700 sono presenti dispositivi di rete dotati di funzionalità di server DHCP (ad esempio router a banda larga, ecc.).

- Nei casi seguenti, completare la configurazione seguendo le istruzioni presenti in questa pagina:

- Quando non sono presenti dispositivi di rete con funzione di server DHCP sulla rete e l'indirizzo IP del PC viene assegnato manualmente.
- Quando non si è certi se nella rete sono presenti dispositivi con funzione di server DHCP.
- Quando si desidera assegnare manualmente un indirizzo IP al DS-700.



- Per i dettagli su come scaricare "Device Server Setup", fare riferimento a4-2. Scaricamento delle utilità.

- Si prega di notare che la stampa tramite la funzione server di stampa non sarà disponibile se si modifica l'indirizzo IP del DS-700.

- Nei seguenti casi, si consiglia di configurare il server DHCP per assegnare un indirizzo statico per DS-700.

- DS-700 è configurato per ottenere il suo indirizzo IP da un server DHCP
- Stai utilizzando la funzionalità del server di stampa
- Se si utilizza la funzionalità firewall di un'applicazione di sicurezza commerciale, disattivarla durante la configurazione di DS-
  - 700. Per i dettagli, fare riferimento alle FAQ sulla nostra homepage (https://www.silextechnology.com/)

### La configurazione del DS-700 è la seguente

**1.**Estrarre il file Device Server Setup scaricato sul desktop. Fare doppio clic **Dssetup.exe**per avviare l'utilità di configurazione del Device Server.
2. Viene visualizzato il menu di avvio. Fare clicConfigurazione del server del dispositivo.



**3.**Clic**Configurare tramite l'utilità di installazione (consigliato)**.





- In Windows 7 o versioni successive, viene visualizzata la schermata Controllo account utente. Fare clic suSÌ.

MANCIA

4.Viene visualizzato il messaggio seguente. Fare clicSì.



5. Viene visualizzata la schermata Configurazione server dispositivo. Fare clic su**Prossimo**.

Device Server Setup	×
	Welcome to the Device Server Setup
	Device Server Setup will configure this product for use. A LAN cable will be necessary for this configuration, so please have one ready. <before begin="" you=""> 1. Connect this product to your network with a LAN cable. 2. Turn on this product's power. When you are ready, click [Next]. If a security software has been installed on your PC, the security software settings may need to be changed. For changing the cottings of the securit of the product of the security of the sec</before>
	details.
	< Back Next > Cancel

## 6.Leggi ilCONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE e cliccaSÌ.

		-
Jser License Agreement Please read the agreement below.		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
To read the entire agreement, use the [Page Dow	vn] key.	
SOFTWARE LICENSE AGREEMENT		^
By installing the Software you agree to the term	s of this License Agreement.	
Device Server Setup License Agreement		
This is a legally binding Agreement between you	and "silex technology, Inc.", a Japanese	~
Do you accept all terms of this agreement? In order to use this Device Server Setup it is nec	essary that you accept this agreement.	
	< Back Vee	No

#### **7.**Selezionare DS-700 e fare clic**Prossimo**.

Search result overview:	:		
Ethernet Address	IP Address	IPv6 Address	Model Name
84:25:3F:01:45:54	0.0.0.0	fe80::8625:3fff:fe	DS-700



- Se nell'elenco viene visualizzato un indirizzo IP diverso da 0.0.0.0, significa che è stato ottenuto un indirizzo IP da un server DHCP o che è già stato configurato manualmente. Se si desidera utilizzare l'indirizzo visualizzato, fare clic su Annulla per annullare la

configurazione e passare a**6. Installazione dell'applicazione sul PC**. - Se DS-700 non viene visualizzato nell'elenco, fare clic su Cerca.

- Se questo non aiuta, fare riferimento a9-2-1. Problemi durante l'installazione: DS-700 non viene visualizzato nel risultato della ricerca dell'installazione del server del dispositivonella risoluzione dei problemi.

**8.**Configurare le impostazioni TCP/IP appropriate per il proprio ambiente.



- Se non si è sicuri di come determinare l'indirizzo IP da impostare, fare riferimento a9-2-1. Problemi durante la configurazione: come devo determinare il modo in cui assegnare un indirizzo IP al DS-700?nella sezione Risoluzione dei problemi.

<< Quando si assegna manualmente un indirizzo IP in un ambiente DHCP >>

#### Inserisci un indirizzo IP e fai clic**Prossimo**.

evice Server Setup		
Setting TCP/IP Setting TCP/IP will proceed.		
O Get IP Address Automatically		
Assign IP Address		
<u>I</u> PAddress	172 . 25 . 72 . 57	
Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 252	
<u>D</u> efault Gateway	0.0.0.0	
МЕМО		
If you select [Get IP Address Automa product. If a DHCP server is not ava	atically], the DHCP server assigns an IP address to this illable, please manually assign an IP address.	
	< Back Next >	Cancel

<< Quando si assegna manualmente un indirizzo IP in un ambiente non DHCP>>

Inserisci un indirizzo IP e fai clic**Prossimo**.

Device Server Setup Setting TCP/IP Setting TCP/IP will proceed.		×
IPAddress Subnet Mask Default Gateway	172       25       72       57         255       255       255       252         0       0       0       0	
	< Back Next >	Cancel



- L'indirizzo IP utilizzato nella schermata sopra è un indirizzo di esempio. Specifica un indirizzo IP appropriato per il tuo ambiente.

- Inserisci unMaschera di sottoreteEGateway predefinitose necessario.
  - Se non ci sono server DHCP sulla tua rete e l'indirizzo IP del tuo PC è assegnato manualmente, un indirizzo di esempio creato con le impostazioni del tuo PC verrà visualizzato nella finestra sottostante. In tal caso, inserisci manualmente un indirizzo IP.



- Quando è presente un server DHCP sulla rete e si desidera ottenere automaticamente un indirizzo IP da esso, selezionare Ottieni indirizzo IP automaticamente e fare clic su**Prossimo**.

vice Server Setup											
Setting TCP/IP Setting TCP/IP will proceed.											R
Get IP Address Automatically											
Assign IP Address											
IP Address		0		0		0		0			
Subnet Mask		0		0		0		0	]		
Default Gateway		0		0		0		0	]		
MEMO											
If you select [Get IP Address Autom product. If a DHCP server is not ava	atically], the ailable, pleas	DH e m	CP s nanu	erve ally a	er as assig	sign on ar	s an i IP a	IP add addres	iress to s.	o this	
			<	Bac	k			Next >			Cancel

**9.**Controlla le impostazioni e clicca**Eseguire**.

onfirm Configuration Paramet The values entered are as follo	ers WS:	
Item	Value	
[TCP/IP]		
DHCP	Disable	
IP Address	172.25.72.57	
Subnet Mask	255.255.255.252	
Default Gateway	0.0.0.0	
Official (Free state) and the Cotting		
Click [Execute] and the Setting	s will be sent.	
	< <u>B</u> ack <u>Exect</u>	Cancel

MANCIA



- Se si verifica un errore dopo aver cliccato Eseguire, fare riferimento a9-2-1. Problemi durante la configurazione: si verifica un errore di comunicazione durante la configurazione con Device Server Setupnella sezione Risoluzione dei problemi.

## **10.**Selezionare**SÌ**O**NO**e clicca**Fine**.

Device Server Setup		×
	Device Server Setup is completed	
	Configuration of this product has finished.	
	If you will use the device server from the current computer, you need to install the application software.	
	Install the software now?	
	● Yes	
	<u>○ №</u>	
	< <u>B</u> ack Finish Cancel	

- Nei seguenti casi, fare clic**NO**. Non è necessario installare SX Virtual Link.

- Quando non si utilizza la funzionalità Device Server sul PC utilizzato per questa configurazione. - Quando si utilizza solo una stampante con stampa Windows standard.

La configurazione è ora completa.

Nota

Pagina vuota

## **6.**Installazione dell'applicazione sul PC

## 6-1. Installazione dell'applicazione sul PC

Questa pagina spiega come installare l'utilità di connessione del dispositivo USB "SX Virtual Link" nell'ambiente Windows.

Installare SX Virtual Link seguendo le istruzioni riportate di seguito.

Se hai completato la configurazione e vuoi continuare a installare l'applicazione, inizia dal punto 3 di questa sezione.



- Per i dettagli su come scaricare "SX Virtual Link", fare riferimento a**4-2. Scaricamento delle utilità**.

- Per l'installazione sono richiesti privilegi di amministratore.

**1.**Estrarre il file SX Virtual Link scaricato sul desktop. Fare doppio clic **Cosetup.exe**per avviare il programma di installazione di SX Virtual Link.



- In Windows 7 o versioni successive, viene visualizzata la schermata Controllo account utente. Fare clic su**SÌ**.

MANCIA

#### **2.**Seleziona la tua lingua e clicca**Prossimo**.

SX Virtual Link Installer		Х
₹, 3	Please select your language	
	<u>L</u> anguage	
	Chinese English French German Italian Japanese Portuguese Spanish	
	Back Next > Cancel	

**3.**Viene visualizzata la procedura guidata di installazione di SX Virtual Link. Fare clic**Prossimo**.

SX Virtual Link Installer	×
	Welcome to the SX Virtual Link Installer
	This wizard helps you install SX Virtual Link on your PC.
	Before installation, please close any running programs. To begin installation, click [Next].
	If security software is installed on your PC, the software's settings may need to be changed. For details on changing the settings, refer to the Support FAQ page on our Web site. https://www.silextechnology.com/support
	< Back Next > Cancel

**4.**Leggi il**CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE**e clicca**SÌ**.

SX Virtual Link Installer	×
User License Agreement Please read the agreement below.	
In order to read the entire license agreement, use the [Page Down] key.	
SOFTWARE LICENSE AGREEMENT By installing the Software you agree to the terms of this License Agreement. SX Virtual Link License Agreement This is a legally binding Agreement between you and "siley technology. Inc." a	^
Do you accept all the terms of the preceding agreement? In order to use SX Virtual Link it is necessary that you accept this agreement.	~
< <u>B</u> ack <u>Y</u> es	<u>N</u> o

**5.**Seleziona una cartella in cui installare SX Virtual Link e fai clic**Prossimo**.

X Virtual Link Installer	>
Choose Install Location Choose the folder in which to install SX Virtual Link.	
Setup will install SX Virtual Link in the following folder. To install in a different folder, cl [Browse] and select another folder. Click [Next] to continue.	lick
Destination Folder	
Destination Folder C:\Program Files\silex technology\SX Virtual Link Browse	

**6.**Inserisci un nome di gruppo da visualizzare nel menu Start. Fai clic**Prossimo**.

Virtual Link Installer		
Select Start Menu Folder		
Select a folder to place the program's shorter	ut.	2
Setup will create a shortcut to SX Virtual Lin would like to select a different folder, enter	k in the following Start Menu folder. If yc a new group name or select from the list	ou
Group Name		
silex Tools\SX Virtual Link		
Existing Groups		
Accessibility		^
Accessories		
Administrative Tools		
Dell Audio		
Intel		~
Maintenance		

7. ClicInizioper iniziare l'installazione.



25

Quando viene visualizzata la schermata Sicurezza di Windows, fare clic su**Installare**.

MANCIA



**8.**SX Virtual Link è stato installato. Fai clic**Fine**.

SX Virtual Link Installer		$\times$
7. J	Installation of SX Virtual Link is complete	
	SX Virtual Link has been successfully installed on your PC.	
	< <u>B</u> ack <b>Finish</b> Cancel	



#### - Riavviare il PC quando richiesto dal sistema.

- Se si utilizza una funzione firewall di un software di sicurezza commerciale, aggiungere SX Virtual Link all'elenco delle eccezioni nel software di sicurezza. Fare riferimento alle FAQ sul nostro sito Web (https://www.silextechnology.com/) per i dettagli sull'aggiunta di un'applicazione all'elenco delle eccezioni.

SX Virtual Link è stato installato sul tuo PC.



- Per informazioni su come disinstallare SX Virtual Link, fare riferimento a8-7-1. Disinstallazione di SX Virtual Link.



Pagina vuota

## **7.**Utilizzo di dispositivi USB collegati a DS-700

## 7-1. Utilizzo di dispositivi USB in Windows

Questa pagina spiega come utilizzare i dispositivi USB collegati al DS-700 dopo aver installato SX Virtual Link su Windows.

### 7-1-1. Avvio del collegamento virtuale SX

Come avviare SX Virtual Link:

1.Fare clic sull'icona SX Virtual Link ( ) nella barra delle applicazioni.



**2.**Viene visualizzata la finestra principale di SX Virtual Link. I dispositivi USB in esecuzione su una rete vengono visualizzati nell'elenco dei dispositivi.





- SX Virtual Link può essere impostato per essere eseguito automaticamente all'avvio come applicazione ridotta nella barra delle applicazioni modificando le impostazioni opzionali. Per i dettagli sulle impostazioni opzionali, fare riferimento a**7-1-4. Aiuto in linea**.

Nota

## 7-1-2. Connessione/disconnessione a/da un dispositivo USB

Utilizzo di base di un dispositivo USB:

**1.**Selezionare il dispositivo USB nella finestra principale di SX Virtual Link e connettersi ad esso.

**2.**Una volta effettuata la connessione al dispositivo USB, verrà eseguito Windows Plug and Play e il dispositivo USB sarà pronto per l'uso.

**3.**Una volta terminato di utilizzare il dispositivo USB, scollegarlo tramite SX Virtual Link.

#### Come connettersi:

Fare doppio clic	Fare doppio clic sul dispositivo USB nella finestra principale di SX Virtual Link.
Utilizzare un pulsante	Selezionare il dispositivo USB e fare clic su <b>Collegare</b> pulsante (finestra. Se selezioni due o più dispositivi USB, puoi connetterti ad essi contemporaneamente.
Fare clic con il tasto destro del mouse	Fare clic con il pulsante destro del mouse sul dispositivo USB nella finestra principale di SX Virtual Link e fare clic su <b>Collegare</b> nel menù visualizzato. Se selezioni due o più dispositivi USB, puoi connetterti ad essi contemporaneamente.
Utilizzare una tastiera	Selezionare il dispositivo USB utilizzando i tasti freccia su/giù e premere <b>Alt + C</b> sulla tua tastiera.

#### Come disconnettersi:

Fare doppio clic	Fare doppio clic sul dispositivo USB nella finestra principale di SX Virtual Link.
Utilizzare un pulsante	Selezionare il dispositivo USB e fare clic su <b>Disconnettersi</b> pulsante (finestra.
Fare clic con il tasto destro del mouse	Fare clic con il pulsante destro del mouse sul dispositivo USB nella finestra principale di SX Virtual Link e fare clic su <b>Disconnettersi</b> nel menù visualizzato.
Utilizzare una tastiera	Selezionare il dispositivo USB utilizzando i tasti freccia su/giù e premere <b>Alt + D</b> sulla tua tastiera.



- Se un dispositivo USB è condiviso tra più utenti, assicurati che ogni utente si disconnetta dal dispositivo USB dopo aver finito di utilizzarlo. Altrimenti, gli altri utenti non saranno in grado di connettersi al dispositivo USB.



- Per i dettagli su come utilizzare SX Virtual Link, fare riferimento a**7-1-4. Aiuto in linea**.

Nota

#### 7-1-3. Completamento del collegamento virtuale SX

Come completare SX Virtual Link:

**1.**Fare clic sul pulsante Chiudi su SX Virtual Link.



- Quando Nascondere la finestra principale se si fa clic sul pulsante Chiudil'impostazione è abilitata sull'impostazione facoltativa di SX Virtual Link, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di SX Virtual Link () relia barra delle applicazioni e selezionare Esci dal menu.

2.Quando il dispositivo USB è in uso, viene visualizzata la finestra di dialogo seguente. Fare clicSÌ.





- Cliccando**SÌ**disconnetterà tutti i dispositivi USB. Controlla che nessun dispositivo USB sia in uso prima di terminare SX Virtual Link.

MANCIA

## 7-1-4. Aiuto in linea

SX Virtual Link ha una Guida in linea che fornisce informazioni utili sul suo utilizzo. Ecco come accedere alla Guida in linea:

**1.**Avviare SX Virtual Link.

**2.**Nella finestra principale di SX Virtual Link, fare clic su**Aiuto**pulsante (visualizzato.



? - ) e seleziona Aiuto dal menu

**3.**Si aprirà la Guida in linea.

Index Marki es XV taul Link? Man Whotw and Menu Basc Usage USB Device Operational Settings How to Use a Protein How to Request est of the Task Tray How to Request est of the Task Tray How to Request est of the Task Tray How to Request protein the Settings Unitability of the Setting	Index Man Window and Manu Base SX Wind Link? Man Window and Manu Base SX Wind Link? Man Window and Manu Base SX Usage USB David Coperational Settings How to Usa a MAS Base SX Usage SX Wind Link and MSA Task Tark
	How to Request for Disconnect SX Virtual Live Optional Settings Uninstal Troduke/hooting
	Copyright© 2016 silex technology. Inc. All rights reserved. V/A05420XC : Jan, 2021

# **8.**Altre caratteristiche

## 8-1. Utilizzo della pagina di configurazione Web

Questa pagina spiega come configurare le impostazioni avanzate utilizzando un browser Web.

Poiché DS-700 ha il protocollo HTTP, le impostazioni avanzate possono essere configurate o modificate tramite un browser Web. Sono disponibili funzioni utili come il riavvio remoto o il monitoraggio dello stato.



- Per utilizzare un browser Web, è necessario abilitare le impostazioni TCP/IP e configurare un indirizzo IP.

- Consigliamo i seguenti browser Web:

Internet Explorer11 / Microsoft Edge / Safari / Google Chrome

- Nelle istruzioni seguenti, Internet Explorer 11 e Windows 10 vengono utilizzati come esempio. La visualizzazione può variare a seconda del browser Web.



- La pagina di configurazione Web è conforme a HTTP 1.0 (RFC1945) / HTML 3.0

- Lo stato operativo del dispositivo USB collegato viene aggiornato automaticamente ogni 30 secondi.

Nota

## 8-1-1. Visualizzazione della pagina Web di DS-700

Visualizza la pagina Web di DS-700.

Esistono 2 modi per visualizzare la pagina Web descritta di seguito.

#### Utilizzo di SX Virtual Link per visualizzare la pagina Web

Per visualizzare la pagina Web utilizzando SX Virtual Link, seguire le istruzioni riportate di seguito.

1. Dalla finestra principale di SX Virtual Link, seleziona il dispositivo USB e fai clic sul pulsante Proprietà (



SX Virtual Link	¢ 🔁 Y ? ·
<ul> <li>DS700-014554 [84:25:3F:01:45:54 DS-700]</li> <li>Printer</li> <li>Available</li> </ul>	

2. Nella finestra di dialogo Proprietà, Generaleviene visualizzata la scheda. Fare clic Proprietà del server del dispositivo pulsante.

nter				>
General	Connect	Disconnect	Security	
5	Informa	tion about thi	is device.	
Name:				
Printe	r			
Detai	led Informa	ation		
USE	device na	me:	Printer	1
Tra	nsfer spee	d:	Hi Speed	1
Mod	del Name:		DS-700	1
Hos	t Name:		DS700-014554	1
IP /	Address:		172.25.72.57	
IPv	6 Address:		fe80::8625:3fff:fe01:4554	
Eth	ernet Addr	ess:	84:25:3F:01:45:54	
			Device Server Properties	
		0	K Cancel Apply	,

**3.**Il browser Web verrà eseguito e verrà visualizzata la pagina di configurazione della password di accesso. Inserisci la password da configurare per DS-700 e fai clic su**Invia**.

■ Welcome to DS-700		05
	Please set a password for this unit. Password Confirm Password 8 letters[max]/Password Submit	
	Select Language	
	English v	



- Se la password di accesso è già configurata, questa pagina non viene visualizzata.

....

#### **4.**Viene visualizzata la pagina di accesso.

Inserisci la password che hai configurato per DS-700 e clicca**Login**.

Welcome to DS-700	0.0
ſ	Erter the password, and click [Login]
	Password Logn
	Selicit Language



**1.**Immettere l'indirizzo IP configurato su DS-700 nella barra degli indirizzi del browser Web. Premere il tasto INVIO.

Esempio) Immettere 172.25.72.57 e premere il tasto INVIO.



**2.**Il browser Web verrà eseguito e verrà visualizzata la pagina di configurazione della password di accesso. Inserisci la password da configurare per DS-700 e fai clic su**Invia**.

Welcome to DS-700		
	Please set a password for this unit.	
	Password Confirm Password 8 letters[mac.]/Password)	
	Submit	
	Select Language English V	



- Se la password di accesso è già configurata, questa pagina non viene visualizzata.

**3.**Viene visualizzata la pagina di accesso.

Inserisci la password che hai configurato per DS-700 e clicca**Login**.

		0
	Enter the password, and click [Login]	
	Password	
	Login	
L	Select Language	
	English v	

#### Informazioni su ogni pagina

Stato	Mostra lo stato operativo del dispositivo USB e del DS-700.
Conferenza di rete	Configura le impostazioni di rete di DS-700.
Sicurezza	Configura il controllo degli accessi per DS-700.
Manutenzione	Fornisce informazioni di sistema, registri eventi, inizializzazione, riavvio e aggiornamento del firmware.



- Cliccando**Seleziona la lingua**, puoi cambiare la lingua tra giapponese, inglese e cinese.

Nota

## 8-1-2. Informazioni sullo stato

Questa pagina spiega la pagina delle informazioni sullo stato.

La pagina delle informazioni sullo stato mostra lo stato operativo del DS-700 e dei dispositivi USB ad esso collegati.

#### Stato del dispositivo USB

La pagina di stato del dispositivo USB mostra lo stato operativo del dispositivo USB collegato al DS-700.

silex technology	USB Device Status		
Select Language English	USB Device Status		
▼ Status - USB Device - System			🤌 Refresh 🛛 📭 HELP
- UPnP - OpenVPN	<ul> <li>USB Device Information [1]</li> </ul>		
▼ Nétwork Conf. - General - TCP/IP - NTP - UPnP - UPnP - OpenVPN - Wined LAN	Name USB Device Name Manufacturer Name USB Speed Connected PC Duration (HM SEC)	Status 20000000 Printer Senies 200000000 Hil-Speed J Not connected id 000000	
▼ Security	<ul> <li>Printer Information</li> </ul>		
- USB Port - Service Management - IP Filter - Server Certificate - Login Password	Name Printer Name Raw Port Number Queue Name	Status Printer 9100 Ip	
▼ Maintenance - ECO Mode - Setting Initialization - Restart - Firmware Update - silex Global Site			
- Logux			
silex DS-700			

< **Informazioni sul dispositivo USB [x]** >(\*Vengono mostrate tante informazioni quanti sono i dispositivi USB collegati.)

Nome	Dettagli
Nome dispositivo LISB	Visualizza il nome del dispositivo USB.
	Se non è possibile ottenere il nome del dispositivo, viene visualizzato come ProductID(PID[0xXXXX]).
Nome del produttore	Visualizza il nome del produttore del dispositivo USB.
Nome del produttore	Se non è possibile ottenere il nome del produttore, viene visualizzato come VendorID(VID[0xXXXX]).
Velocità USB	Visualizza la velocità di trasferimento dati del bus del dispositivo USB. (Super-Speed, Hi-Speed, Full-Speed,
	Low-Speed)
PC connesso	Visualizza l'indirizzo IP del PC (host) che utilizza il dispositivo USB.
r c connesso	Se il dispositivo USB non è collegato al PC, viene visualizzato come "Non connesso".
Durata (H:M:SEC)	Visualizza il periodo di tempo trascorso da quando il dispositivo USB è stato collegato al PC.

#### < Informazioni sulla stampante >

Nome	Dettagli		
Nome della stampante	Visualizza il nome della stampante. Se non è possibile ottenere il nome della stampante, viene visualizzato come ProductID(PID[0xXXXX]).		
Numero di porta grezza.	Visualizza il numero della porta TCP per la stampa in modalità RAW con questa stampante.		
Nome della coda	Visualizza il nome della coda per la stampa LPR con questa stampante.		

#### Stato del sistema

La pagina di stato del sistema mostra lo stato operativo del DS-700.

silex technology	System Status		650
Select Language	System Status		
▼ Status - USB Device - System - UPhP			🔊 Refresh 🛛 📭 HELP
- OpenVPN	<ul> <li>System Status</li> </ul>		
Maharada Canal	Name	Status	
<ul> <li>General</li> </ul>	Series Name	s liex	
- TCP/JP	Product Name	DS-700	
- NTP	Version Mile Address	0405040157	
- Open/RNI	MAG Address	0423-010130-87	
- Wired LAN	Host Name	D3/00-0150E/	
-	<ul> <li>TOP/P Status</li> </ul>		
<ul> <li>LISB Port</li> </ul>	Name	Status	
- Service Management	IP Address	169.254.95.213	
- IP Filter	Subnet Mask	255.255.0.0	
- Server Certificate	Default Gateway		
Cogniti district d	DNS Server (Primary)		
Maintenance	DNS Server (Secondary)		
- ECO Mode	DHOP Server		
- Setting Initialization	WINS Server		
- Firmware Update	IPv6 Address	fe80:8625:3fff:fe01.5ce7/64	
- silex Global Site	IPv6 Router		
- Logout	L		
silex DS-700			

#### <Stato del sistema>

Nome	Dettagli
Nome della serie	Visualizza il nome della serie DS-700.
Nome del prodotto	Visualizza il nome del prodotto.
Versione	Visualizza la versione di DS-700.
Indirizzo MAC	Visualizza l'indirizzo MAC del DS-700.
Nome host	Visualizza il nome host.

#### <Stato TCP/IP>

Nome	Dettagli
Indirizzo IP	Visualizza l'indirizzo IP.
Maschera di sottorete	Visualizza la maschera di sottorete.
Gateway predefinito	Visualizza il gateway predefinito.
Server DNS (primario)	Visualizza il server DNS primario.
Server DNS (secondario)	Visualizza il server DNS secondario.
	Visualizza l'indirizzo del server DHCP da cui è stato ottenuto l'indirizzo IP. (Questa informazione
Server DHCP	viene visualizzata solo quando l'indirizzo IP è stato ottenuto da un server DHCP.)
	Visualizza il server WINS.
Server WINS	(Queste informazioni vengono visualizzate solo quando è impostato il server WINS.)
Indirizzo IPv6	Visualizza l'indirizzo IPv6.
Router IPv6	Visualizza il router IPv6.

### Stato UPnP

La pagina Stato UPnP mostra lo stato operativo dell'IGD ottenuto tramite UPnP.

	UPnP Status				05
Select Language	UPnP Status				
English  Visatus USB Device System UPnP OpenVFN Visature Notwork Conf.	► IGD Status Name External IP	Status 126.			🔊 Refresh 🍳 HELP
- General - TOP/IP		Delete			
- NTP - UPnP - OpenVFN	<ul> <li>IGD Register Informa Name</li> </ul>	External Port	Protocol	Destination	Description
- Wired LAN	Server Search Server Connect	19540	TCP	192.168.1.195.19540 192.168.1.195.19540	DS700-015CE7 DS700-015CE7
<ul> <li>USB Port</li> <li>Service Memory and</li> </ul>	<ul> <li>I3D Port Forwarding</li> </ul>	List			
- P Filter	Name	External Port	Protocol	Destination	Description
- Server Certificate	D1	19540	UDP	192.168.1.195.19540	DS700-015CE7
- Logn Hostewice - BOD Mode - BOD Mode - Sattrig Halilatation - Finware Udate - ellos Global Site - Logout		19540	TOP	192188119619640	05700-015027
silex DS-700					

#### < Stato IGD >

Nome	Dettagli
IP esterno	Visualizza l'indirizzo IP esterno dell'IGD.

#### < Informazioni sul registro IGD >

Nome	Dettagli
Ricerca server	Visualizza l'impostazione di inoltro delle porte registrata su IGD per la ricerca di DS-700.
Connessione al server	Visualizza l'impostazione di inoltro delle porte registrata su IGD per connettere il dispositivo USB.

#### < Elenco di inoltro delle porte IGD >

Nome	Dettagli
IDx	Visualizza tutte le impostazioni di port forwarding ottenute da IGD.
	* Vengono mostrate tante informazioni quante sono le regole registrate presso IGD.

## Stato OpenVPN

La pagina Stato OpenVPN mostra lo stato della connessione VPN e l'indirizzo IP.



#### < Stato OpenVPN >

Nome	Dettagli
Stato di connessione	Visualizza lo stato della connessione VPN.
Indirizzo IP	Visualizza l'indirizzo IP della VPN.
Tronco d'albero	Visualizza il registro VPN più recente e l'ora di sistema.

## 8-1-3. Impostazioni di rete

Questa pagina spiega le impostazioni di rete del DS-700.

#### **Configurazione generale**

La pagina Configurazione generale fornisce l'impostazione del nome host.



#### < Configurazione generale >

Nome	Dettagli	Predefinito
Nome host	Imposta il nome host. Il nome host viene utilizzato per SX Virtual Link, WINS, ecc. Assicurarsi di utilizzare un nome univoco che non sia utilizzato da altri dispositivi.	DS700-xxxxxx (xxxxxx sono le ultime 6 cifre dell'indirizzo MAC)

## Configurazione TCP/IP

La pagina di configurazione TCP/IP fornisce l'impostazione dell'indirizzo IP.

silex technology	TCP/IP Configuration	
Select Language English V Status	TCP/IP Configuration	HELP
- System - UPnP - OpenVPN	<ul> <li>IPv4 Configuration Name</li> </ul>	Value
- General - TCP/IP - NTP - UPnP - Open/PN - Wired LAN	DHCP Client IP Address Subnet Mask Default Gateway	DAGLE            D000            D000            D000
USB Port     Service Management     P Filter     Server Certificate     Login Password     Maintenance	DNS Server (Primary) DNS Server (Secondary) WINS Server	0000 0000 0000
- ECO Mode - Setting initialization - Restart - Firmware Update - silex Global Site	► IPv6 Configuration Name IPv6	Value
- Logout	DHCPv6 Client	BNABLE V Submit
silex DS-700		

#### <Configurazione IPv4>

Nome	Dettagli	Predefinito
Cliente DHCP	Abilita/disabilita la funzionalità client DHCP. Per assegnare un indirizzo IP tramite DHCP, il server DHCP deve essere in esecuzione nella sottorete.	ABILITARE
Indirizzo IP	Imposta un indirizzo IP. Il valore deve essere composto da 4 numeri separati da punti ed espresso nel formato [xxx.xxx.xxx].	0.0.0.0
Maschera di sottorete	Imposta una maschera di sottorete. Il valore deve essere composto da 4 numeri separati da punti ed espresso nel formato [xxx.xxx.xxx]. Se impostato su "0.0.0.0", viene automaticamente utilizzata una subnet mask appropriata per l'indirizzo IP.	0.0.0.0
Gateway predefinito	Imposta un indirizzo gateway. Il valore deve essere composto da 4 numeri separati da punti ed espresso nel formato [xxx.xxx.xxx]. Inoltre, il gateway deve essere in esecuzione nella stessa sottorete di questo prodotto. Se è impostato "0.0.0.0", questa impostazione è disabilitata.	0.0.0.0
Server DNS (primario)	Imposta un indirizzo del server DNS primario. Quando il DHCP è abilitato, l'indirizzo DNS da esso ottenuto avrà una priorità più alta.	0.0.0.0
Server DNS (secondario)	Imposta un indirizzo del server DNS secondario. Quando il DHCP è abilitato, l'indirizzo DNS da esso ottenuto avrà una priorità più alta.	0.0.0.0
Server WINS	Imposta un indirizzo del server WINS primario. Il valore deve essere composto da 4 numeri separati da punti ed espresso nel formato [xxx.xxx.xxx.xxx].	0.0.0.0

#### <Configurazione IPv6>

Nome	Dettagli	Predefinito
	Abilita/disabilita l'indirizzo IPv6.	
IPv6	Se questa impostazione è abilitata, la comunicazione IPv6 può essere stabilita quando	ABILITARE
	l'indirizzo IPv6 viene ottenuto automaticamente.	
	Abilita/disabilita la funzione client DHCPv6.	
Cliente DHCPv6	Se questa impostazione è abilitata, le impostazioni di rete verranno automaticamente	ABILITARE
	ottenute dal server DHCPv6.	

## **Configurazione NTP**

La pagina di configurazione NTP fornisce le impostazioni funzionali NTP.

silex technology	I NTP Configuration		20
Centrol Language [English ▼] V Status - USB Device - System - UPnP - OpenVPN V Network Conf. - General - TGF/P - TGF/P - NTP - UPnP	NTP Configuration	Value           Description           Description	HELP
UpenV/FN     Wired LAN     Viced LAN     Security     LSB Port     Service Management     PFilter     Server Certificate     Login Password     Maintenance     ECO Mode	Local I me Jone     Time Synchronization     Name     NTP Server	Value poolntp.ors	
- Setting Initialization - Restart - Firmware Update - silex Global Site - Lapout	<ul> <li>Synchronous State</li> <li>Synchronized Time</li> <li>Synchronized NTP Server</li> </ul>	Time Synchronization	
silex DS-700			

#### <Configurazione NTP>

Nome	Dettagli	Predefinito
NTP	Abilita/disabilita i protocolli NTP.	ABILITARE
Server NTP	Imposta il nome host o l'indirizzo IP per il server NTP.	piscina.ntp.org
Fuso orario locale	Imposta il fuso orario locale per questo prodotto.	+ 9:00

#### <Sincronizzazione oraria>(\*Visualizzato quando l'impostazione NTP è abilitata.)

Nome	Dettagli	Predefinito
	Visualizza il nome del server NTP da cui effettuare la sincronizzazione.	
Server NTP	Questo prodotto può essere sincronizzato con il server configurato per il server NTP	piscina.ntp.org
	in Configurazione NTP.	

#### <Stato sincrono>(\*Visualizzato quando l'impostazione NTP è abilitata.)

Nome	Dettagli	Predefinito
Tempo sincronizzato	Visualizza l'ora recuperata dal server NTP.	
Server NTP sincronizzato	Visualizza il nome del server NTP sincronizzato utilizzato per recuperare un orario.	

## **Configurazione UPnP**

La pagina di configurazione UPnP fornisce le impostazioni funzionali UPnP.

silex technology	UPnP Configuration		050
Select Language	UPnP Configuration		
▼ Status - USB Device - System			
- OpenVPN	<ul> <li>UPnP Configuration</li> <li>Name</li> </ul>	Value	
▼ Network Conf. - General - TCP/IP - NTP - UPnP	UPnP Control External Port	ENABLE V 19540	
- UpenVHN - Wired LAN			Submit
▼ Security - USB Port - Service Management - P Filter - Server Certificate - Login Password			
▼ Maintenance - ECO Mode - Setting Initialization - Restart - Firmware Update - silex Global Site			
- Logout			
silex DS-700			

#### < Configurazione UPnP >

Nome	Dettagli	Predefinito
Controllo UPnP	Abilita/disabilita una funzione per impostare l'inoltro delle porte su IGD tramite UPnP.	ABILITARE
Porta esterna	Imposta un numero di porta esterna da configurare per IGD. Questo numero di porta è utilizzato per il port forwarding. Lo stesso numero di porta è utilizzato per UDP (Server Search) e TCP (Server Connect).	19540

## **Configurazione OpenVPN**

La pagina di configurazione di OpenVPN fornisce le impostazioni funzionali di OpenVPN.



#### < Configurazione OpenVPN >

Nome	Dettagli	Predefinito
Cliente OpenVPN	Abilita/disabilita la funzione client OpenVPN.	DISABILITARE
Apri VPN Configurazione	Importa un file di configurazione del client OpenVPN (*.ovpn).	Nessuno

#### < Stato di registrazione >(\*Visualizzato quando il client OpenVPN è abilitato.)

Nome	Dettagli
Configurazione OpenVPN	Mostra le informazioni sulla destinazione della connessione.

## Configurazione LAN cablata

La pagina di configurazione della LAN cablata fornisce l'impostazione della velocità di collegamento.



#### < Configurazione LAN cablata >

Nome	Dettagli	Predefinito
Velocità di collegamento	Selezionare il tipo di rete fisica (AUTO / 10BASE-T-Half / 10BASE-T-Full/ 100BASE-TX-Half / 100BASE-TX-Full). Nella maggior parte dei casi si utilizza AUTO. Se la spia LINK sull'HUB non si accende quando si accende DS-700, configurare questa impostazione in modo che corrisponda a quella dell'HUB.	AUTO

#### 8-2. Informazioni sulla funzionalità del server di stampa

#### 8-2-1. Informazioni sulla funzionalità del server di stampa

Questa pagina spiega la funzionalità del server di stampa

La funzionalità del server di stampa utilizza protocolli di stampa di rete per consentire la stampa in rete.

DS-700 supporta i protocolli di stampa di rete più comuni, "Raw" e "LPR". Quando una stampante è collegata a DS-700, è possibile utilizzare la stampa Windows standard.

Si prega di notare che non è necessario utilizzare SX Virtual Link per stampare tramite la funzionalità del server di stampa.



 - Quando si utilizza la stampa standard di Windows, è impossibile ottenere lo stato della stampante tramite il software di monitoraggio dello stato fornito con la stampante o la stampante multifunzione.

- Inoltre, se la stampante supporta solo la stampa adirezionale, non sarà possibile utilizzare la stampa Windows standard.
- Quando si utilizza la stampa standard di Windows, è possibile utilizzare solo 1 stampante alla volta. Per collegare 2 o più stampanti, è necessario utilizzare SX Virtual Link.

Per informazioni su come collegare 2 o più stampanti, fare riferimento a**9-1. Informazioni utili: come posso utilizzare** due o più dispositivi USB?.

- È impossibile stampare su stampanti o MFP connesse ad altri PC tramite SX Virtual Link. Inoltre, quando stampanti o MFP sono impegnate con la stampa standard di Windows, non possono essere connesse tramite SX Virtual Link.

## 8-2-2. Prima di utilizzare la stampa standard di Windows

Questa pagina spiega come configurare le impostazioni per stampare utilizzando la stampa standard di Windows.

Prima di aggiungere una porta stampante, accedere alla pagina Web di DS-700 e controllare la porta stampante di destinazione assegnata alla stampante collegata a DS-700.



[ PASSO 1 ]	[ PASSO 2 ]	[ PASSO 3 ]
Seleziona un protocollo di stampa	Prendi nota della porta della stampante di destinazione	Aggiungere una porta stampante
Stampa in modalità Raw	Prendi appunti del <b>Numero di porta grezza.</b> assegnato alla stampante.	Stampare utilizzando la porta Raw di Windows 7 o versioni successive.
Stampa LPR	Prendi appunti del <b>Nome della coda</b> assegnato alla stampante.	Stampa utilizzando la porta LPR di Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 o versioni successive



- Fare riferimento a8-1-1. Visualizzazione della pagina Web di DS-700 per accedere a DS-700 tramite un browser Web.
# 8-2-3. Stampa tramite la porta LPR su Windows 7

Questa pagina spiega come configurare le impostazioni per stampare su Windows 7 utilizzando la porta LPR standard.



- Quando si utilizza la stampa standard di Windows, è impossibile ottenere lo stato della stampante tramite il software di monitoraggio dello stato fornito con la stampante o la stampante multifunzione.
- Inoltre, se la stampante supporta solo la stampa bidirezionale, non sarà possibile utilizzare la stampa Windows standard.
  - Quando si utilizza la stampa standard di Windows, è possibile utilizzare solo 1 stampante alla volta. Per collegare 2 o più stampanti, è necessario utilizzare SX Virtual Link.
    - Per informazioni su come collegare 2 o più stampanti, fare riferimento a**9-1. Informazioni utili: come posso utilizzare due o più dispositivi USB?**.
- È impossibile stampare su stampanti o MFP connesse ad altri PC tramite SX Virtual Link. Inoltre, quando stampanti o MFP sono impegnate con la stampa standard di Windows, non possono essere connesse tramite SX Virtual Link.

1. ClicStart - Pannello di controllo - Visualizza dispositivi e stampanti - Aggiungi una stampante.

2. Viene visualizzata la procedura guidata per l'aggiunta di una stampante. Fare clic su Aggiungere una stampante di rete, wireless o Bluetooth.



**3.**ClicLa stampante che desidero non è elencata.

Printer Name	Address	
		Stop

**4.**Selezionare il metodo per aggiungere una stampante.

ClicAggiungere una stampante utilizzando un indirizzo TCP/IP o un nome hoste cliccaProssimo.

🚱 🖶 Add Printer	×
Find a printer by name or TCP/IP address	
Bro <u>w</u> se for a printer	
Select a shared printer by name	Browse
Example: \\computername\printername or http://computername/printers/printername/.printer	
Add a printer using a TCP//P address or hostname	
	Next Cancel

5.SelezionareDispositivo TCP/IPperTipo di dispositivo e immettere l'indirizzo IP assegnato a DS-700 perNome host o indirizzo IP.

ChiaroInterroga la stampante e seleziona automaticamente il driver da utilizzare casella di controllo e fare clicProssimo.

🚱 🖶 Add Printer	- <b>X</b> -
Type a printer hostname	or IP address
Device <u>t</u> ype:	TCP/IP Device
Hostname or IP address:	172.25.72.196
<u>P</u> ort name:	172.25.72.196
Query the printer and automa	tically select the driver to use
	Next Cancel



- Nella maggior parte dei casi, viene utilizzato il nome di porta predefinito. Se desideri modificare il nome della porta, inserisci un nome univoco che non sia utilizzato per altre porte.



#### **6.**Selezionare un driver della stampante.

Selezionare il driver della stampante che si desidera utilizzare e fare clic su**Prossimo**.

🚱 🖶 Add Printer	×
Install the printer driver	: list. Click Windows Update to see more models.
To install the driver from an i	nstallation CD, click Have Disk.
Manufacturer	Printers
Brother	Brother DCP-116C
Epson	Brother DCP-117C
Fuji Xerox	Brother DCP-129C
This driver is digitally signed.	Windows Update Have Disk
	<u>N</u> ext Cancel

**7.**Inserisci un nome per la stampante e fai clic su**Prossimo**.

🚱 🖶 Add Printer		×
Type a printer name		
Printer name: Brother DCP-116C		
This printer will be installed with the Brother DCP-116C driver.		
	<u>N</u> ext Ca	incel

**8.**Clic**Stampa una pagina di prova**e vedere il risultato della stampa. Se il risultato della stampa è OK, fare clic su**Fine** L'impostazione di stampa è stata completata.

🖉 📾 Add Printer
You've successfully added Brother DCP-116C
I Set as the default printer
To check if your printer is working properly, or to see troubleshooting information for the printer, print a test page.
Einish Cancel



- Se si intende utilizzare la stampa della porta Raw, fare clic su**Fine**senza stampare una pagina di prova.

## 8-2-4. Stampa tramite la porta LPR su Windows 8/8.1/10 o versioni successive

Questa pagina spiega come configurare le impostazioni per stampare su Windows 8/8.1/10 o versioni successive utilizzando la porta LPR.



- Quando si utilizza la stampa standard di Windows, è impossibile ottenere lo stato della stampante tramite il software di monitoraggio dello stato fornito con la stampante o la stampante multifunzione.
- Inoltre, se la stampante supporta solo la stampa bidirezionale, non sarà possibile utilizzare la stampa Windows standard.
- Quando si utilizza la stampa standard di Windows, è possibile utilizzare solo una stampante alla volta. Per collegare 2 o più stampanti, è necessario utilizzare SX Virtual Link.
- È impossibile stampare su stampanti o MFP connesse ad altri PC tramite SX Virtual Link. Inoltre, quando stampanti o MFP sono impegnate con la stampa standard di Windows, non possono essere connesse tramite SX Virtual Link.
- In questa pagina vengono utilizzate schermate di esempio acquisite da Windows 8.1.

#### 1. ClicStart - Pannello di controllo - Visualizza dispositivi e stampanti - Aggiungi una stampante.

### 2. ClicLa stampante che desidero non è elencata.



#### **3.**Selezionare il metodo per aggiungere una stampante.

SelezionareAggiungere una stampante utilizzando un indirizzo TCP/IP o un nome hoste cliccaProssimo.

📀 📾 Add Printer	×
Find a printer by other options	
○ Select a shared printer by name	Browse
Example: Vicomputername/printername or http://computername/printers/printername/.printer @ [Add a printer using a TCP/IP address or hostname]	
<ul> <li>Add a Bluetooth, wireless or network discoverable printer</li> <li>Add a local printer or network printer with manual settings</li> </ul>	
	t Curvel
No	t Cancel

**4.**Selezionare**Dispositivo TCP/IP**per**Tipo di dispositivo**e immettere l'indirizzo IP assegnato a DS-700 per**Nome host o** indirizzo IP.

ChiaroInterroga la stampante e seleziona automaticamente il driver da utilizzarecasella di controllo e fare clicProssimo.

📀 🖶 Add Printer	×
Type a printer hostnan	e or IP address
Device <u>t</u> ype:	TCP/IP Device v
Hostname or IP address:	172.25.72.196
Port name:	172.25.72.196
Query the printer and auto	natically select the driver to use
	Next Cancel



- Nella maggior parte dei casi, viene utilizzato il nome di porta predefinito. Se desideri modificare il nome della porta, inserisci un nome univoco che non sia utilizzato per altre porte.

### **5.**Selezionare un driver della stampante.

Selezionare il driver della stampante che si desidera utilizzare e fare clic su**Prossimo**.

Install the printer driver         Image: Choose your printer from the list. Click Windows Update to see more models.         To install the driver from an installation CD, click Have Disk.         To install the driver from an installation CD, click Have Disk.         Manufacturer         Brother         Canon         Dell         Brother Color Type3 Class Driver         Brother I Leg Type1 Class Driver <td< th=""><th>Add Printer</th><th></th><th></th><th></th><th></th></td<>	Add Printer				
Choose your printer from the list. Click Windows Update to see more models. To install the driver from an installation CD, click Have Disk.  Manufacturer Brother Canon Dell Estman Kodak Company Finance Fin	stall the printer	driver			
Choose your printer from the list. Lick Windows Update to see more models. To install the driver from an installation CD, click Have Disk.  Manufacturer Brother Canon Dell Estman Kodak Company FinceN This driver is digitally signed. Tell me why driver signing is important					
To install the driver from an installation CD, click Have Disk.           Manufacturer         Printers           Brother         Global Leg Typel Class Driver           Canon         Brother Color Leg Typel Class Driver           Brother         Brother Color Leg Typel Class Driver           Brother         Brother Color Leg Typel Class Driver           Brother Use Typel Class Driver         Brother Use Typel Class Driver           Dell         Brother Use Typel Class Driver           Brother Use Typel Class Driver         Brother Use Typel Class Driver           Dell         Brother Use Typel Class Driver           Brother Use Typel Class Driver         Brother Use Typel Class Driver           Dell         Brother Use Typel Class Driver           Dell         Brother Use Typel Class Driver           This driver is digitally signed.         Windows Update           Tell me why driver signing is important         Windows Update	Choose you	r printer from the li	st. Click Windows Update to see more mo	dels.	
Manufacturer     Printers       Brother     Grother Color Leg Type1 Class Driver       Canon     Brother Color Jype3 Class Driver       Dell     Brother U Leg Type1 Class Driver       Eastman Kodak Company     Brother U Leg Type1 Class Driver       This driver is digitally signed.     Windows Update       Tell me why driver signing is important	To install the	e driver from an ins	tallation CD, click Have Disk.		
Manufacturer       Printers         Brother       Brother Color Log Typel, Class Driver         Canon       Brother Color Typel, Class Driver         Dell       Brother U Log Typel, Class Driver         Brother I Log Typel, Class Driver       Brother U Log Typel, Class Driver         Brother I Log Typel, Class Driver       Brother U Log Typel, Class Driver         Brother I Log Typel, Class Driver       Brother U Log Typel, Class Driver         Brother I Log Typel, Class Driver       Brother U Log Typel, Class Driver         Brother I Log Typel, Class Driver       Brother U Log Typel, Class Driver         Brother I Log Typel, Class Driver       Brother Disk         This driver is digitally signed.       Windows Update         Heve Disk       Tell me why driver signing is important					
Manufacturer     Printers       Brother     Brother Color Log Typel Class Driver       Canon     Brother Color Type3 Class Driver       Dell     Estman Kodak Company       Brother U Leg Typel Class Driver       Teil me why driver signing is important					
Brother Canon Dell Estman Kodak Company FROMAL This driver is digitally signed. Tell me why driver signing is important		^ P	Printers		0
Canon Dell Eastman Kodak Company This driver is digitally signed. Tell me why driver signing is important	Manufacturer				
Dell     Brother U Leg TypeI Class Driver       Eastman Kodak Company     Brother U Leg TypeI Class Driver       This driver is digitally signed.     Brother Light State Driver       Tell me why driver signing is important     Windows Update	Vanufacturer Brother		Brother Color Leg Type1 Class Driver		
Eastman Kodak Company Richard U Leg Type2 Class Driver FROM This driver is digitally signed. Tell me why driver signing is important	Manufacturer Brother Canon		Brother Color Leg Type1 Class Driver		
This driver is digitally signed. Windows Update Have Disk Tell me why driver signing is important	Manufacturer Brother Canon Dell		Brother Color Leg Type1 Class Driver Brother Color Type3 Class Driver Brother IJ Leg Type1 Class Driver		
□ This driver is digitally signed. <u>W</u> indows Update <u>Have Disk</u> <u>Tell me why driver signing is important</u>	Manufacturer Brother Canon Dell Sastman Kodak Com	ipany	Brother Color Leg Type1 Class Driver Brother Color Type3 Class Driver Brother U Leg Type1 Class Driver Brother U Leg Type2 Class Driver		
Tell me why driver signing is important	Manufacturer Brother Canon Dell Sastman Kodak Com	ipany V	Brother Color Leg Type1 Class Driver Brother Color Type3 Class Driver Brother U Leg Type1 Class Driver Brother U Leg Type2 Class Driver		~
	Manufacturer Brother Canon Dell Lastman Kodak Com LICON J This driver is digi	pany V	Brother Color Leg Type1 Class Driver     Brother Color Type3 Class Driver     Brother U Leg Type1 Class Driver     Brother U Leg Type1 Class Driver     Brother U Leg Type2 Class Driver     Windows Update	Have Disk	~
	Vanufacturer Brother Canon Jell iastman Kodak Com In Coh J This driver is digi Tell me why drivi	pany	Brather Color Leg Type1 Class Driver Brather Color Type3 Class Driver Brather U Leg Type1 Class Driver Brather U Leg Type2 Class Driver Detable U Leg Type2 Class Driver Windows Update ant	Have Disk	~
	Vanutacturer Brother Canon Dell Lastman Kodak Com Incolu This driver is digi <u>Tell me why driv</u>	pany	Brother Color Leg Type1 Class Driver Brother Color Type3 Class Driver Brother U Leg Type1 Class Driver Brother U Leg Type1 Class Driver Deather U Leg Type1 Class Driver Undows Update Mindows Update	Have Disk	~

**6.**Inserisci un nome per la stampante e fai clic su**Prossimo**.



**7.**Clic**Stampa una pagina di prova**e vedere il risultato della stampa. Se il risultato della stampa è OK, fare clic su**Fine** L'impostazione di stampa è stata completata.

😪 🖶 Add Printer
You've successfully added Brother Color Leg Type1 Class Driver
⊡]Set as the default printer
To check if your printer is working properly, or to see troubleshooting information for the printer, print a test page.
<u>Y</u> init a test page
<u>Finish</u> Cancel



- Se si intende utilizzare la stampa della porta Raw, fare clic su**Fine**senza stampare una pagina di prova.

## Nota

## 8-2-5. Stampa tramite la porta Raw su Windows 7 o versioni successive

Questa pagina spiega come configurare le impostazioni per stampare su Windows 7 o versioni successive utilizzando la porta Raw.



- Quando si utilizza la stampa standard di Windows, è impossibile ottenere lo stato della stampante tramite il software di monitoraggio dello stato fornito con la stampante o la stampante multifunzione.

- Inoltre, se la stampante supporta solo la stampa bidirezionale, non sarà possibile utilizzare la stampa Windows standard.
- Quando si utilizza la stampa standard di Windows, è possibile utilizzare solo una stampante alla volta. Per collegare 2 o più stampanti, è necessario utilizzare SX Virtual Link.
- È impossibile stampare su stampanti o MFP connesse ad altri PC tramite SX Virtual Link. Inoltre, quando stampanti o MFP sono impegnate con la stampa standard di Windows, non possono essere connesse tramite SX Virtual Link.
- In questa pagina vengono utilizzate schermate di esempio acquisite da Windows 10.

**1.**Creare la porta LPR standard di Windows secondo le istruzioni riportate in**8-2-3. Stampa tramite la porta LPR su Windows 708-2-4. Stampa tramite la porta LPR su Windows 8/8.1/10 o versioni successive.** 

**2.**Clic**Inizio-Pannello di controllo-Visualizza dispositivi e stampanti**Fai clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante che hai aggiunto e seleziona**Proprietà della stampante**.



**3.**Fare clic sul**Porta**scheda, seleziona la porta che hai creato e fai clic**Configura porta**.

General	Sharing	Ports	Advanced	Color Management	Security	
ŝ	EPS	ON EP-7	04A			
<u>P</u> rint to checke	o the foll ed port.	owing p	ort(s). Docu	ments will print to	the first free	
Port		Descript	ion	Printer		^
	OM8:	Serial Po	rt			
	OM9:	Serial Po	rt			
FI	LE:	Print to I	File			
	SB001	Virtual p	rinter port fo	or		
17	72.25	Standard	TCP/IP Por	t EPSON EP-70	4A	
D P(	ORTP	Local Po	rt	Microsoft XP	S Document Writ	e
🗆 IR		Local Po	rt			~
	Add Por	<u>t</u>	D	elete Port	<u>C</u> onfigure Po	ort
<u> E</u> na □ E <u>n</u> a	ble bidir ble print	ectional er poolir	supoort 1g			

**4.**Selezionare**Crudo**per**Protocollo**, immettere il numero di porta (quello visualizzato nella pagina Web) per**Numero di porta**e fai clic**OK**.

Configure Standard TCP/IP Port Monitor X						
Port Settings						
Port Name: 172.25.73.228						
Printer Name or IP <u>A</u> ddress:		172.25.73.228				
Protocol						
Raw Settings						
Port <u>N</u> umber:	9100					
LPR Settings						
Queue Name:	lp					
LPR Byte Counting Ena	abled					
SNMP Status Enabled						
<u>C</u> ommunity Name:	public					
SNMP <u>D</u> evice Index:	1					
		OF	Cancel			

## **5.**Fare clic sul**Generale**scheda.

Clic**Stampa pagina di prova**, confermare che la stampa di prova sia stata eseguita correttamente e fare clic su**OK**.

🕫 EPSO	N EP-704	A Prope	rties			×
General	Sharing	Ports	Advanced	Color Managemen	nt Security	
50		EPSON	EP-704A			
<u>L</u> ocatio	on:					
Comm	ent: [					
<u>c</u> om	icite.					
	L					
Model	: 1	Epson E	SC/P-R V4 C	lass Driver		
Featu	ires					
Colo	or: Yes			Paper availa	ible:	
Dou	ble-sideo	l: Yes		Letter		~
Stap	le: No					
Spee	ed: Unkn	own				
Max	imum re	solution	: 360 dpi			$\sim$
			Pr	eferences	Print Tes	t Page
				Close	Cancel	Apply

# 8-3. Funzione di sicurezza

Questa pagina spiega come configurare l'impostazione del controllo di accesso. Per ogni pagina di configurazione, sarà richiesta l'immissione della password.

## 8-3-1. Impostazione della porta USB

**1.**Accedere alla pagina Web di DS-700.



- Per informazioni su come visualizzare la pagina Web di DS-700, fare riferimento a8-1-1. Visualizzazione della pagina Web di DS-700.

### **2.**Viene visualizzata la pagina di accesso.

Inserisci la password per DS-700 e clicca**Login**.

II Welcome to DS-700		600
	Enter the password, and click [Login].	
	Password	
	Login	
L	Select Lanzusze	

### **3.**Viene visualizzata la pagina Web di DS-700.

Dal menu a sinistra della pagina Web, fare clic su**Sicurezza - Porta USB**.



**4.**Viene visualizzata la pagina Configurazione porta USB. Configura ogni impostazione e fai clic su**Invia**.

silex technology	USB Port Configuration	Corto
Select Language English V V Status - USB Device - System - UPyP - OpenVPN V Meteoric Cont. - Generation - Grant Cont. - Generation - NTP	USB Port Configuration USB Port Configuration Name Value USB0 Port	Qiese
UPhP     OperVFN     OperVFN     Wind LAN     Security     ISB Port     Service Management     P File     Server Certificate     Login Pessen     Verificate     Login Pessen	USB20 Part EMARKE V USB20 Part DEMARKE V	Sabrit
- ECO Mode - Sarting Pikilization - Restart - Firmatire Update - silex Global Site - Logout		
silex DS-700		

## < Configurazione porta USB >

Nome	Dettagli	Predefinito
Porta USB3.0	Abilita/disabilita la porta USB3.0	Abilitare
Password della porta USB3.0	Limitare l'accesso al dispositivo USB configurando una password per la porta USB3.0 quando si utilizza la funzione server del dispositivo USB. Selezionando ABILITA, la password configurata viene attivata e l'autenticazione tramite password viene eseguita quando un dispositivo connesso alla porta USB3.0 viene utilizzato in rete.	Disabilitare
Porta USB2.0	Abilita/disabilita la porta USB2.0	Abilitare
Password della porta USB2.0	Limitare l'accesso al dispositivo USB configurando una password per la porta USB2.0 quando si utilizza la funzione server del dispositivo USB. Selezionando ABILITA, la password configurata viene attivata e l'autenticazione tramite password viene eseguita quando un dispositivo connesso alla porta USB2.0 viene utilizzato in rete.	Disabilitare



- La porta USB3.0 del DS-700 non supporta la connessione con un HUB USB, un dispositivo HUB USB incorporato e un convertitore video USB.

- La porta USB3.0 del DS-700 non supporta dispositivi con più di 16 endpoint.

**5.**Viene visualizzata la pagina Riavvia. Fai clic**Ricomincia**per riavviare DS-700. Le modifiche avranno effetto dopo il riavvio.



**6.**Quando viene visualizzata la pagina di login, il riavvio è completato. Termina il browser Web.

# 8-3-2. Utilizzo della configurazione di gestione dei servizi

Questa pagina spiega come interrompere i servizi inutilizzati per non aprire porte non necessarie.

**1.**Accedere alla pagina Web di DS-700.



- Per informazioni su come visualizzare la pagina Web di DS-700, fare riferimento a8-1-1. Visualizzazione della pagina Web di DS-700.

### **2.**Viene visualizzata la pagina di accesso.

Inserisci la password per DS-700 e clicca**Login**.

Welcome to DS-700		
	Enter the password, and click [Login].	
	Password	
	Login	
L	Select Langage	
	English	

## **3.**Viene visualizzata la pagina Web di DS-700.

Dal menu a sinistra della pagina Web, fare clic su**Sicurezza-Gestione dei servizi**.



**4.**Viene visualizzata la pagina Service Management Configuration. Configura ogni impostazione e fai clic su**Invia**.

Silex	Service Management	Configuration	040
Select Lanzuage English	Service Menagement Configuration		
Status     USB Device     System     UBD			in HETS
- OpenVPN	<ul> <li>Service Manapement Config Name</li> </ul>	Value	
Network Conf.     General     TOP/P     NTP     UPYP     OperVPN     Wired LAN	HTTPS Print Server	BABLE V BABLE V BABLE V	
Security     USB Port     Service Management     Priter     Service Port     Login Person		BARCE +	Stemt
Maintenance     - ECO Mode     - Setting Initialization     Restart     Firmware Update     silex Global Site			
- Lopout			
silex DS-700			

## < Configurazione della gestione dei servizi >

Nome	Dettagli	Predefinito
	Abilita/disabilita l'accesso a DS-700 tramite HTTP.	
НТТР	Se <b>ABILITARE</b> è selezionato, l'accesso a DS-700 è consentito e, se <b>DISABILITARE</b> è selezionato, è negato.	ABILITARE
	* Se questa impostazione è disabilitata, non sarà possibile accedere alla pagina Web a meno che DS-700 non venga ripristinato alle impostazioni predefinite di fabbrica.	
	Abilita/disabilita l'accesso a DS-700 tramite HTTPS.	
HTTPS	Se <b>ABILITARE</b> è selezionato, l'accesso a DS-700 è consentito e, se <b>DISABILITARE</b> è selezionato, è negato.	ABILITARE
	* Se questa impostazione è disabilitata, non sarà possibile accedere alla pagina Web a meno che DS-700 non venga ripristinato alle impostazioni predefinite di fabbrica.	
	Abilita/disabilita l'accesso a DS-700 quando viene utilizzata la funzionalità del server di stampa.	
Server di stampa	Se <b>ABILITARE</b> è selezionato, l'accesso a DS-700 è consentito e, se <b>DISABILITARE</b> è selezionato, è negato.	ABILITARE
	Abilita/disabilita l'accesso a DS-700 quando viene utilizzata la funzione server del dispositivo.	
Server del dispositivo	Se <b>ABILITARE</b> è selezionato, l'accesso a DS-700 è consentito e, se <b>DISABILITARE</b> è selezionato, è negato.	ABILITARE

**5.**Viene visualizzata la pagina Riavvia. Fai clic**Ricomincia**per riavviare DS-700. Le modifiche avranno effetto dopo il riavvio.

<ul> <li>Setting is</li> <li>To take effect</li> </ul>	completed. It of this setting, please restart.
Restart	

**6.**Quando viene visualizzata la pagina di login, il riavvio è completato. Termina il browser Web.

# 8-3-3. Filtraggio degli accessi da un PC particolare

Questa pagina spiega come limitare l'accesso da determinati PC utilizzando una funzione di filtro IP.



- Se si utilizza questa funzione, la velocità di comunicazione potrebbe diminuire poiché la comunicazione di rete è monitorata.

MANCIA

**1.**Accedere alla pagina Web di DS-700.



- Per informazioni su come visualizzare la pagina Web di DS-700, fare riferimento a8-1-1. Visualizzazione della pagina Web di DS-700.

### **2.**Viene visualizzata la pagina di accesso.

Inserisci la password per DS-700 e clicca**Login**.

■ Welcome to DS-700		
	Enter the password, and click [Login].	
	Password	
	Login	
	Select Language	
	English ∨	

**3.**Viene visualizzata la pagina Web di DS-700.

Dal menu a sinistra della pagina Web, fare clic suSicurezza-Filtro IP.

- Wired LAN	
▼ Security	
– USB Port – Service Management – IP Filter – Server Certificate – Login Password	
▼ Maintenance	

**4.**Viene visualizzata la pagina Configurazione filtro IP. Configura ogni impostazione e fai clic su**Invia**Per configurare il filtro IPv6, fare clic su**Configurazione del filtro IPv6**scheda.

silex	IP Filter Configuratio	n	
Enelish V	Filter Configuration Published	Configuration	
Status - USB Device - System			Line Here
- UPvP - Coer//PN	<ul> <li>Set access filter model44.</li> </ul>	.0W/DEM/).	
Network Cont	Name	Value	
- General - TCP//P - NTP	Filter Mode	DENY Y	
- UPvP	Filter 1		
- Wred LAN	Name	Value	
Security	Starting Address	0000	
- USB Port - Service Management - 3P Filter	Ending Address	0.0.0.0	
- Server Certificate - Login Password	Filter 2		
T Maintenance	Name	Value	
- ECO Mode - Setting Initialization	Starting Address	0.0.0.0	
-Firmware Update - silex Global Site	Ending Address	0.0.0	
	Filter 3		
- Loeout	Name	Value	
	Starting Address	0000	
	Ending Address	0.0.0.0	
	Filter 4		
	Name	Value	
	Starting Address	0.000	
	Ending Address	0.0.0.0	
			Submit

technology			01
ielect Language	P Filter Configuration Pv6 Filter	Configuration	
Status			lig Hear
System UPnP	<b>F</b>	000000	
- Oper//PN	Name	Value	
Network Cont. General TCP/IP	Filter Mode	DDN V	
- NTP - UPHP	Fiber 1		
Open//PN Word LAN	Name	Value	
Security USB Port	Startine Address		
Service Management IP Filter	Ending Address		
Server Certificate Login Password	Fiber 2		
Meintenance	Name	Value	
ECO Mode Setting Initialization	Starting Address	6:	
Restart Firmware Update siley Dichal She	Ending Address		
	Filter 3		
Loeout	Name	Value	
	Starting Address	6:	
	Ending Address		
	Fiber 4		
	Name	Value	
	Starting Address		
	Ending Address		
			Submit

Nome	Dettagli	Predefinito
	Imposta un filtro di accesso all'indirizzo IP (CONSENTI/NEGNA).	
Modalità filtro	Quando <b>PERMETTERE</b> è impostato, è consentito solo l'accesso dall'intervallo di indirizzi IP registrati e quando <b>NEGARE</b> è impostato, l'accesso dall'intervallo di indirizzi IP registrati viene negato.	NEGARE
	Imposta gli indirizzi di inizio/fine per specificare l'intervallo del filtro di accesso.	
Indirizzo di partenza/ Indirizzo di fine	Esempio: Non configurato: 0.0.0.0/0.0.0 L'accesso da 192.168.0.0-192.168.0.255 è consentito/negato. 192.168.0.0/192.168.0.255	0.0.0.0 / 0.0.0.0
	L'accesso è consentito/negato solo dall'host specificato.	
	Qualsiasi accesso è consentito/ negato. 0.0.0.0/255.255.255	
	Imposta gli indirizzi di inizio/fine per specificare l'intervallo del filtro di accesso. Esempio: Non configurato: ::/::	
Indirizzo IP di partenza/ Indirizzo IP finale (IPv6) Configurazione del filtro)	2001::/2001::ffff è consentito/negato. 2001::/2001::ffff	::/::
	L'accesso è consentito/negato solo dall'host specificato. 2001::1/2001::1	
	Qualsiasi accesso è consentito/ negato. ::/fff:fff:fff:fff:fff:fff:ffff:ffff	

**5.**Viene visualizzata la pagina Riavvia. Fai clic**Ricomincia**per riavviare DS-700. Le modifiche avranno effetto dopo il riavvio.

<ul> <li>Setting is a</li></ul>	completed.
To take effect	of this setting, please restart.
Restart	

**6.**Quando viene visualizzata la pagina di login, il riavvio è completato. Termina il browser Web.

# 8-3-4. Certificato del server

Questa pagina spiega come impostare un certificato autofirmato su una pagina Web per abilitare la configurazione tramite HTTPS.

**1.**Accedere alla pagina Web di DS-700.



- Per informazioni su come visualizzare la pagina Web di DS-700, fare riferimento a8-1-1. Visualizzazione della pagina Web di DS-700.

### 2.Viene visualizzata la pagina di accesso.

Inserisci la password per DS-700 e clicca**Login**.

■ Welcome to DS-700		
<b></b>		
	Password [	
	Login	
	Select Language English	

**3.**Viene visualizzata la pagina Web di DS-700.

Dal menu a sinistra della pagina Web, fare clic su**Sicurezza-Certificato del server**.



**4.**Viene visualizzata la pagina Creazione certificato server. Configura ogni impostazione e fai clic su**Invia**.

silex technology	Server Certificate Crea	te.
Select Language English ✓ ▼ Status - USB Device - System	ierver Certificate Create	Part Helb
- ÖpenVPN  V Network Cont.  General  TCP//P  - TCP//P  - NTP  - UPn/P  OpenVPN  Wired LAN	Server Certificate Create     Name     Common Name     Organizational Unit Name     Organization Name	Vala 0570-015027
Security USB Port Service Management P Filter Server Certificate Login Password Maintenance	Locality Name State or Province Name Country/Region code	
- ECO Mode - Satting Initialization - Restart - Firmware Update - silex Global Site - Lopout	L	
silex DS-700		

### < Creazione certificato server >

Nome	Dettagli	Predefinito
	Imposta un nome server per il certificato del server (da 1 a 64 caratteri	DS700-xxxxxx
Nome comune	alfanumerici).	(xxxxxx sono le
	* Possono essere utilizzati i seguenti simboli e spazi.	ultime 6 cifre del
	,&	Indirizzo Ethernet)
	Imposta un nome di unità organizzativa per il certificato del server (da 0	
Nome dell'unità organizzativa	a 64 caratteri alfanumerici).	_
Nome dell'unità organizzativa	* Possono essere utilizzati i seguenti simboli e spazi.	-
	,&	
	Imposta un nome organizzativo per il certificato del server (da 0 a	
Name de Diaman incention a	64 caratteri alfanumerici).	
Nome dell'organizzazione	* Possono essere utilizzati i seguenti simboli e spazi.	-
	,&	
	Imposta una città/località per il certificato del server (da 0 a 128 caratteri	
Nama dalla lagalità	alfanumerici).	_
	* Possono essere utilizzati i seguenti simboli e spazi.	_
	,&	
	Imposta uno stato/provincia per il certificato del server (da 0 a 128 caratteri	
	alfanumerici).	_
Nome dello Stato o della Provincia	* Possono essere utilizzati i seguenti simboli e spazi.	-
	,&	
Codice Paese/Regione	Imposta un paese/regione per il certificato del server.	Giappone



- Il periodo di validità del certificato è fissato al 31/12/2037.

Nota

**5.**Viene visualizzata la pagina Riavvia. Fai clic**Ricomincia**per riavviare DS-700. Le modifiche avranno effetto dopo il riavvio.



**6.**Quando viene visualizzata la pagina di login, il riavvio è completato. Termina il browser Web.

# 8-3-5. Modifica della password di root

Questa pagina spiega come modificare la password per DS-700.

**1.**Accedere alla pagina Web di DS-700.



- Per informazioni su come visualizzare la pagina Web di DS-700, fare riferimento a8-1-1. Visualizzazione della pagina Web di DS-700.

### **2.**Viene visualizzata la pagina di accesso.

Inserisci la password per DS-700 e clicca**Login**.

_			
	Enter the	password, and click [Login].	
	Passw	ord	
		Login	
		Select Language	
	Eng	dish 🗸	

**3.**Viene visualizzata la pagina Web di DS-700.

Dal menu a sinistra della pagina Web, fare clic su**Sicurezza-Password di accesso**.



## **4.**Viene visualizzata la pagina Configurazione password.

Inserisci la password per entrambiNuova passwordEConferma la nuova passworde cliccaInvia.

silex technology	Password Configuration	650
Select Language English	Password Configuration	
▼ Status - USB Device - System - UPVP - OpenVPN	Set a password for accessive the confluention page. Please handle the password carefully if it is lost, you won't be able to change the configuration without resetting this product to sectory defaults.	P HELP
▼ Network Conf. - General - TCP/IP - NTP - UPHP - OpenVPN - Wind LAN	Presse input the password     New Password     Confirm New Password	
▼ Security - USB Port - Service Management - P Filter - Server Certificate - Login Password	L	Submit
▼ Maintenance - ECO Mode - Setting Initialization - Restart - Firmware Update - silex Global Site		
- Locout		
silex DS-700		

## < Inserisci la password. >

Nome	Dettagli	Predefinito
Nuova password	Imposta la password amministrativa in stringa ASCII (fino a 8 caratteri). Questa password viene utilizzata come password di autenticazione per modificare le impostazioni dalla pagina Web.	Vuoto
Conferma Nuovo Password	Inserisci la stessa password per conferma.	Vuoto



- Si prega di maneggiare la password con cura. Se si perde la password, non sarà possibile modificare le impostazioni a meno che DS-700 non venga ripristinato alle impostazioni predefinite di fabbrica.

**5.**Viene visualizzata la pagina Riavvia. Fai clic**Ricomincia**per riavviare DS-700. Le modifiche avranno effetto dopo il riavvio.



**6.**Quando viene visualizzata la pagina di login, il riavvio è completato. Termina il browser Web.

# 8-4. Funzione di manutenzione

## 8-4-1. Informazioni sulla modalità ECO

Questa pagina spiega la modalità ECO, una modalità di risparmio energetico per DS-700.

#### Informazioni sulla modalità ECO

La modalità ECO è una modalità di risparmio energetico a cui DS-700 passa quando è inattivo per un periodo di tempo specificato. In modalità ECO, l'alimentazione del bus USB viene disattivata per risparmiare energia. Abilitando la modalità ECO è possibile risparmiare energia sul DS-700 e sui dispositivi USB collegati.

#### Attivazione dell'impostazione Modalità ECO

La modalità ECO può essere abilitata o disabilitata. Inoltre, è possibile specificare la quantità di tempo prima di passare alla modalità ECO.

**1.**Accedere alla pagina Web di DS-700.



- Per informazioni su come visualizzare la pagina Web di DS-700, fare riferimento a8-1-1. Visualizzazione della pagina Web di DS-700.

### **2.**Viene visualizzata la pagina di accesso.

Inserisci la password per DS-700 e clicca**Login**.

Welcome to DS-700		
	Enter the password, and click [Login].	
	Password	
	Login	
	Select Language	
	English	

**3.**Viene visualizzata la pagina Web di DS-700.

Dal menu a sinistra della pagina Web, fare clic su**Manutenzione-Modalità ECO**.



**4.**Viene visualizzata la pagina Configurazione modalità ECO. Configura ogni impostazione e fai clic su**Invia**.

silex technology	ECO_Mode_Configuration	
Select Language	ECO Mode Configuration	
V Status – USB Device – System – UPnP – OpenVPN	EOD Mode Configuration	<b>□P</b> HELP
Vetwork Conf.     General     TCP/P     NTP     UPnP     OpenVPN	Power Save Mode DISABLE V Power Save Shift Time(min) 10	
- Wired LAN     Security     - USB Port     Service Management     P Filter     Server Certificate     Login Password	L	Submit
Maintenance     ECO Mode     Setting Initialization     Restart     Firmware Update     silex Global Site		
- Lopout		
silex DS-700		

### < Configurazione modalità ECO >

Nome	Dettagli	Predefinito
Modalità di risparmio energetico	Se il DS-700 rimane inattivo per il periodo di tempo specificato, passerà automaticamente alla modalità ECO. Quando si avvia l'utilità di connessione del dispositivo USB o si accede a DS-700 per uno scopo particolare, DS-700 si riattiva automaticamente dalla modalità ECO.	DISABILITARE
Spostamento risparmio energetico Tempo (min)	Specificare la quantità di tempo prima che DS-700 passi in modalità ECO, quando l'impostazione della modalità ECO è abilitata. (valore intero 3-60)	10

**5.**Viene visualizzata la pagina Riavvia. Fai clic**Ricomincia**per riavviare DS-700. Le modifiche avranno effetto dopo il riavvio.

<ul> <li>Setting is To take effect</li> </ul>	completed. t of this setting, please restart.
Restart	1

**6.**Quando viene visualizzata la pagina di login, il riavvio è completato. Termina il browser Web.

### Condizioni per avviare la modalità ECO

DS-700 passerà alla modalità ECO quando rimarrà inattivo per un determinato periodo di tempo specificato da Power Save Shift Time (minuti) e saranno soddisfatte le seguenti condizioni:

- Modalità di risparmio energeticoè impostato suABILITARE
- SX Virtual Link non è in esecuzione sulla rete a cui è connesso DS-700.
- La stampa tramite la funzionalità del server di stampa non viene eseguita.



 Poiché SX Virtual Link comunica regolarmente con DS-700, DS-700 non passerà alla modalità ECO se SX Virtual Link è in esecuzione. Per avviare la modalità ECO, spegnere tutti i PC con SX Virtual Link installato o chiudere SX Virtual Link su ciascun PC.

- Se si esegue la stampa tramite la funzione server di stampa, DS-700 si riattiverà dalla modalità ECO.

### Condizioni per terminare la modalità ECO

La modalità ECO verrà terminata nelle seguenti condizioni. Una volta terminata la modalità ECO, l'alimentazione tramite bus USB verrà automaticamente abilitata sul DS-700.

- SX Virtual Link è in esecuzione sulla rete a cui è connesso DS-700.
- La stampa viene eseguita utilizzando la funzionalità del server di stampa.

## 8-4-2. Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Questa pagina spiega come ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica del DS-700.

Se DS-700 è stato utilizzato in una rete specifica e si desidera modificare le impostazioni per utilizzarlo per un'altra rete, inizializzare prima DS-700 seguendo le istruzioni riportate di seguito:



- Si consiglia di prendere nota delle impostazioni correnti. Non è possibile ripristinarle una volta completata la configurazione predefinita di fabbrica.

- Prima di iniziare, assicurati che nessun PC sia attualmente collegato.

- Non spegnere il DS-700 durante il ripristino delle impostazioni di fabbrica.
- Non premere l'interruttore a pressione quando si riaccende il DS-700 dopo aver ripristinato le impostazioni predefinite di fabbrica.

### Ripristino tramite l'interruttore a pressione sul DS-700

- **1.**Togliere la spina CA dalla presa elettrica.
- **2.**Premere e tenere premuto l'interruttore a pressione (1) mentre si reinserisce la spina CA nella presa di corrente (2). Continuare a tenere premuto.

Quando il LED LINK (arancione) si accende, inizia la configurazione predefinita di fabbrica.





- Non rilasciare l'interruttore finché il LED LINK (arancione) non si spegne.

**3.**Rilasciare l'interruttore a pressione quando il LED LINK (arancione) si spegne. La configurazione predefinita di fabbrica è completata.

## Ripristino dalla pagina Web

**1.**Accedere alla pagina Web di DS-700.



Per informazioni su come visualizzare la pagina Web di DS-700, fare riferimento a8-1-1. Visualizzazione della pagina Web di DS-700.

**2.**Viene visualizzata la pagina di accesso.

Inserisci la password per DS-700 e clicca**Login**.

II Welcome to DS-700		605
<b>–</b>		1
	Enter the peasword, and click (Login).	
	Password	
	Logn	
L		j –
	Select Language	1
	English	
		-

**3.**Viene visualizzata la pagina Web di DS-700.

Dal menu a sinistra della pagina Web, fare clic su**Manutenzione-Impostazione Inizializzazione**.



**4.**Viene visualizzata la pagina di configurazione predefinita di fabbrica.

Fare clic**SÌ**.

silex technology	I Setting Initialization
Select Lanzusee English V Status - USB Device - Syntem - UPAP - OpenVPN V Network Conf.	Betring Initialization  PHEP  Are you sure to reset this product to the initial setting?  Ves No
- General - TCP/IP - NTP - UP/IP - Open/UPN - Wind LAN V Security - USB Port - Service Management - Service Management	
- Sarver Gertritotte - Login Password V Maintenance - ECO Mode - Setting Initialization - Restart - Firmware Update - silex Global Site	
- Logout	
silex DS-700	

**5.**Viene visualizzato un messaggio di conferma. Fare clic**OK**.



**6.**Verrà avviata la configurazione predefinita di fabbrica.



**7.**Quando viene visualizzata la pagina di login, la configurazione predefinita di fabbrica è completata. Termina il browser Web.

# 8-4-3. Riavvio del DS-700

Questa pagina spiega come riavviare DS-700.



- Prima di iniziare, assicurati che nessun PC sia attualmente collegato.

MANCIA

## Riavvio manuale sul lato unità

**1.**Scollegare la spina CA del DS-700 dalla presa di corrente.

**2.**Reinserire la spina CA nella presa di corrente.

**3.**Il riavvio sarà completato in 30 secondi.

## Riavvio remoto dalla pagina Web

**1.**Accedere alla pagina Web di DS-700.



- Per informazioni su come visualizzare la pagina Web di DS-700, fare riferimento a8-1-1. Visualizzazione della pagina Web di DS-700.

### **2.**Viene visualizzata la pagina di accesso.

Inserisci la password per DS-700 e clicca**Login**.

	Enter the password, and click [Lo	girl.	
	Password		
	Login		
L			
	Select Language English ~		
			,

**3.**Viene visualizzata la pagina Web di DS-700.

Dal menu a sinistra della pagina Web, fare clic su**Manutenzione-Ricomincia**.



**4.**Viene visualizzata la pagina Riavvia.

Fai clic**SÌ**.

silex technology	Restart		Co TO
Select Lanzuage	Restart		
Linguin V Status - USB Device - USB Devic	Are you sure to restart this	product? Ves No	REP
- Open/VPN - Whed LAN V Security - USB Port - Service Management - P Filter - Service Certificate - Login Password			
Maintenance         = EOC Mode         - Satting Initialization         - Restat         - Firmware Update         - silex Global Site         - Leeout			
silex			
DS-700			

**5.**Il riavvio sarà completato in 30 secondi.



**6.**Quando viene visualizzata la pagina di login, il riavvio è completato. Termina il browser Web.

## 8-4-4. Aggiornamento del firmware

Questa pagina spiega come aggiornare il firmware del DS-700.

### Scaricamento del file del firmware più recente

Scarica il file del firmware più recente dal nostro sito web.

Per informazioni su come scaricare il file del firmware, fare riferimento a4-2. Scaricamento delle utilità.

## Aggiornamento del firmware



- Prima di iniziare, assicurati che nessun PC sia attualmente collegato.

- Non spegnere DS-700 mentre è in corso l'aggiornamento del firmware.

**1.**Accedere alla pagina Web di DS-700.



- Per informazioni su come visualizzare la pagina Web di DS-700, fare riferimento a8-1-1. Visualizzazione della pagina Web di DS-700.

### **2.**Viene visualizzata la pagina di accesso.

Inserisci la password per DS-700 e clicca**Login**.

	Enter the password, and click [Login].	
	Password	
	Logn	
L		
	Select Language	
	English	

## **3.**Viene visualizzata la pagina Web di DS-700.

Dal menu a sinistra della pagina Web, fare clic suManutenzione-Aggiornamento del firmware.



#### **4.**Viene visualizzata la pagina Aggiornamento firmware.

Clic**Sfogliare**per selezionare il file del firmware da caricare su DS-700.

Controllare che il nome del file sia visualizzato in**Nuovo firmware**campo e clicca**Aggiornamento**.

Silex technology Select Language	II. <u>Firmware Update</u>
English         V           V Status         - USB Device           - System         - System           - Oper/VRN         - Oper/VRN           - MRP P         - Oper/VRN           - Wreturk Conf.         - NTP P           - Oper/VRN         - Weaverity           - Wasserity         - Wasserity           - USB Port         - System           - JP Filter         - System	Specify a firmware update file to uparade the firmware.  Folick (Browne) and splect the firmware update file seved on your PC.  When instituted, click (Update)  * It may take a while to upgrade the firmware update is in progress.  Please do not turn of this rout, while the firmware update is in progress.  New firmware :  Downe.  Update
- Server Certificate - Locin Password V Maintenance - ECO Mode - Sotting Initialization - Restart - Firmware Updete - siles Cilobal Site - Logout	L
silex DS-700	

**5.**Viene visualizzato un messaggio di conferma. Fare clic**OK**.



**6.**Verrà avviato l'aggiornamento del firmware.

Silex technology Select Language	II. <u>Firmware Update</u>
English     Vitatus     Usatus     Usat	Lipdating the firmware     This product will a vacuum trail of the completing the update.     Pages do not turn off this product.
Operative     Operative     Operative     Security     USB Ports     Service Management     P Filter     Service Certificate     Login Pessword      Maintenance     ECO Mode     Setting hitslitzation	
- Nestart - Firmware Update - silex Global Site - Logout	
silex DS-700	

 ${f 7.}$ Quando viene visualizzata la pagina di accesso, l'aggiornamento del firmware è completato.

Guarda in basso a sinistra nella pagina di accesso e controlla che le informazioni sulla versione siano cambiate.

**8.**Completare il browser Web.

# 8-5. Utilizzo di dispositivi USB su Internet

Utilizzando un router dotato di funzione NAT, i dispositivi USB possono essere utilizzati tramite Internet.



Per utilizzare i dispositivi USB tramite Internet sono necessari i seguenti dispositivi e informazioni.

- Un router con funzione NAT che supporta il dispositivo gateway Internet UPnP
- Un nome host che è stato impostato per DNS dinamico
- Impostazione di inoltro delle porte del router



- Per utilizzare i dispositivi USB tramite Internet, la versione del firmware DS-700 deve essere 1.1.0 o successiva e la versione SX Virtual Link deve essere 5.1.0 o successiva.



- Se il router non supporta UPnP, è necessario impostare manualmente una regola di inoltro delle porte al DS-700.

- Per le impostazioni del DNS dinamico, fare riferimento al manuale operativo fornito con il router.



# 8-5-1. Utilizzo di dispositivi USB su Internet

Per utilizzare dispositivi USB tramite Internet, è necessario configurare le impostazioni DS-700 e SX Virtual Link. Di seguito viene descritto come utilizzare la funzione client UPnP.



È impossibile accedere alla pagina Web del DS-700 tramite Internet.
 Controllo UPnPè impostato suABILITAREper impostazione predefinita.

Impostazione della funzione UPnP

**1.**Accedere alla pagina Web di DS-700.



- Per informazioni su come visualizzare la pagina Web di DS-700, fare riferimento a8-1-1. Visualizzazione della pagina Web di DS-700.

**2.**Viene visualizzata la pagina di accesso.

Inserisci la password per DS-700 e clicca**Login**.

Welcome to DS-700		605
	Enter the peasword, and allak [Login]	
	Password [	
	Login	
	Select Language	

## **3.**Viene visualizzata la pagina Web di DS-700.

Dal menu a sinistra della pagina Web, fare clic su**Conferenza di rete-Controllo UPnP**.



**4.**Viene visualizzata la pagina di configurazione UPnP.

SelezionareABILITAREperControllo UPnpe cliccaInvia.

silex technology	UPnP Configuration	
Select Language	UPnP Configuration	
V Status – USB Device – System – UPnP – OpenVPN	UPrP Configuration	P HELP
▼ Network Conf. - General - TCP/JP - NTP - UPrP - Open/VPN - Wired LAN	Neme Value UPnP Control EV48LE V External Port 19540	Sutmit
Security     USB Port     Service Management     IP Filter     Server Certificate     Login Password	L	
▼ Maintenance - ECO Mode - Setting Initialization - Restart - Firmware Update - silex Global Site		
- Logout		
silex DS-700		



- DS-700 utilizza il**Porta esterna**numero per impostare la porta esterna per una funzione di inoltro porta. Se questo numero di porta è già stato utilizzato per un altro dispositivo, o quando ci sono più unità DS-700, è necessario modificarlo.

**5.**Viene visualizzata la pagina Riavvia. Fai clic**Ricomincia**per riavviare DS-700. Le modifiche avranno effetto dopo il riavvio.



**6.**Quando viene visualizzata la pagina di accesso, il riavvio è completato.
**7.**Inserisci la password per DS-700 e clicca**Login**.

Enter the password, and click [Login].	
Password [	
Login	
Select Language	
English	

#### **8.**Viene visualizzata la pagina Web di DS-700.

Dal menu a sinistra della pagina Web, fare clic su**Stato-Controllo UPnP**.

▼ Status	
- USB Device	
-System	
I – UPnP	
– OrenVPN	
🔻 Network Conf.	
– General	

#### **9.**Viene visualizzata la pagina Stato UPnP.

Controllare il valore a**Porta esterna**Sotto**Informazioni sul registro IGD**.





- Se lo stato di**Informazioni sul registro IGD**È "**Errore di registrazione**", è impossibile connettersi al DS-700 tramite NAT.

- **Nota** Il motivo di "Errore di registrazione" potrebbero essere le seguenti.
  - La porta esterna è già in uso.
  - L'indirizzo IP di destinazione è già in uso.

Name	External Port	Protocol	Destination	Description
Server Search	Registration Failure	-	-	-
Server Connect	Registration Failure	-	-	-
GD Port Forwarding	List	D	5	<b>D</b>
GD Port Forwarding Name	List External Port	Protocol	Destination	Description
GD Port Forwarding Name ID1	List External Port 19540	Protocol TCP	Destination 192.168.1.195.19540	Description DS700-015CE6

 Impostazione collegamento virtuale SX

 1.Avviare SX Virtual Link.

 Per informazioni su come avviare SX Virtual Link, fare riferimento a7. Utilizzo di dispositivi USB collegati a DS-700.

 Nota

2.Nella finestra principale di SX Virtual Link, fare clic su**Opzioni**pulsante (



🕢 SX Virtual Link	-		×
SX Virtual Link		Ŷ	? •
► DS700-014554 [84:25:3F:01:45:54 DS-700]          Image: Printer Printe			

**3.**IL**Opzioni**viene visualizzata la finestra. Fare clic sul pulsante**Cerca server di dispositivi**scheda.

Options							×
General	Search for device se	rvers	Display	Filter			
Ø	If the device server For environments t others, leave the p	r is not hat us ort nu	t found, r e NAPT, s mber blar	egister th pecify th ik.	ne search a ne port nur	address. nber. For	
- Dê	hable the <u>s</u> earch addre	SS					
Ado	lress	P	ort				
					A <u>d</u> d		
					D <u>e</u> lete		
		OK		Cancel		Apply	

**4.**Seleziona la casella di controllo del**Abilita l'indirizzo di ricerca**.

Inserisci il nome host (quello registrato su DNS dinamico) per**Indirizzo**e il numero di porta che hai verificato al passaggio 9 di**Impostazione della funzione UPnP**per**Porta**e fai clic**OK**.

Options	_			×
General	Search for device serve	rs Display	Filter	
	If the device server is For environments that others, leave the port	not found, i use NAPT, i number blai	egister the sea specify the por nk.	arch address. t number. For
⊡Er	hable the <u>s</u> earch address			
Add	l <u>r</u> ess	<u>P</u> ort		
XX	xx.yyyy.net	19540	ļ	Add
xx	xx.yyyy.net:19540		De	elete
	OK		Cancel	Apply



- Per**Indirizzo**, è possibile impostare l'indirizzo IP esterno di DS-700. Tuttavia, si prega di notare che l'indirizzo IP cambia automaticamente quando DS-700 è in uso.

- Quando il**Porta esterna**del DS-700 è "**19540**", IL**Porta**impostazione può essere saltata. Tuttavia, se "**19540**" è già in uso, il**Porta**è necessario immettere l'impostazione.

- Per maggiori dettagli sul DNS dinamico, fare riferimento al manuale operativo fornito con il router.

### 8-5-2. Eliminazione dell'impostazione di inoltro delle porte

Prima di rimuovere DS-700 dalla rete dopo aver utilizzato il dispositivo USB tramite Internet, si consiglia di eliminare l'impostazione di inoltro delle porte su DS-700. Di seguito viene spiegato come eliminare l'impostazione di port forwarding.



- Non è possibile accedere alla pagina Web del DS-700 tramite Internet.

- Se l'eliminazione fallisce, le informazioni IGD registrate non verranno eliminate.

**1.**Accedere alla pagina Web di DS-700.



- Per informazioni su come visualizzare la pagina Web di DS-700, fare riferimento a**8-1-1. Visualizzazione della pagina Web di DS-70**0.

#### **2.**Viene visualizzata la pagina di accesso.

Inserisci la password per DS-700 e clicca**Login**.

Welcome to DS-700		605
	Enter the password, and click [Login].	
	Password	
	Logn	
	Salut Lapping	1
	English V	

**3.**Viene visualizzata la pagina Web di DS-700.

Dal menu a sinistra della pagina Web, fare clic su**Stato-Controllo UPnP**.



#### **4.**Viene visualizzata la pagina Stato UPnP.

Fare clic**Eliminare**.



# 8-5-3. Utilizzo della funzione client OpenVPN

DS-700 supporta la funzione OpenVPN Client. Se questa funzione è abilitata, è possibile connettersi al server VPN configurato per OpenVPN Client per stabilire una comunicazione VPN.





 - Il server VPN viene aggiornato dai vendor per scopi di espansione funzionale e miglioramento della sicurezza. Quando l'aggiornamento viene eseguito, potrebbe non essere possibile comunicare con il server VPN poiché la funzione client di DS-700 non può soddisfare i requisiti aggiornati su comunicazione/crittografia.

- È necessario stabilire un ambiente di rete VPN.
- Potrebbe essere necessario pagare per un ambiente VPN che includa Azure VPN Gateway. Si prega di confermare i dettagli di ciascun servizio.



- Il funzionamento funzionale è stato confermato con i seguenti server VPN. Azure VPN Gateway configurato per OpenVPN Client

- Il file di configurazione di OpenVPN può essere scaricato dal portale di Azure. Crea un certificato CA per registrarti per VPN Gateway e un certificato da descrivere nel file di configurazione di OpenVPN. Deve essere riflesso in anticipo nel file di configurazione di OpenVPN.
  - Multicast e broadcast non sono consentiti per Azure VNET. Per cercare DS-700 tramite Azure VPN Gateway, è necessario impostare l'indirizzo IP di VPN di DS-700 sull'indirizzo di ricerca del server del dispositivo di SX Virtual Link.

Impostazione della funzione del client OpenVPN

**1.**Accedere alla pagina Web di DS-700.



- Per informazioni su come visualizzare la pagina Web di DS-700, fare riferimento a8-1-1. Visualizzazione della pagina Web di DS-700.

#### **2.**Viene visualizzata la pagina di accesso.

Inserisci la password per DS-700 e clicca**Login**.

Enter the password, and click [Logi	rð.	
Password		
Login		
Select Language English ~		

#### **3.**Viene visualizzata la pagina Web di DS-700.

Dal menu a sinistra della pagina Web, fare clic su**Conferenza di rete-Apri VPN**.



**4.**Viene visualizzata la pagina di configurazione di OpenVPN.

SelezionareABILITAREperCliente OpenVPN.

Clic**Sfogliare**, seleziona il file di configurazione OpenVPN e fai clic**Invia**.

silex technology	OpenVPN Configuration	1	65
Select Language	OpenVPN Configuration		
V Status - USB Device - System - UPnP - OpenVPN	OpenVFN Configuration		P HELP
Network Conf.     General     TCP/IP     NTP     UPnP     OpenVPN     Wired L&M	Name OpenVPN Client OpenVPN Configuration	ENABLE V Browse	
Security     USB Port     Service Management     IP Filter     Server Certificate     Locin Password	Name OpenVFN Configuration	Registration Status Not Registered	( ) Annia
▼ Maintenance - ECO Mode - Setting Initialization - Restart - Firmware Update - silex Global Site	L		
- Logout			
silex DS-700			

**5.**Viene visualizzata la pagina Riavvia. Fai clic**Ricomincia**per riavviare DS-700. Le modifiche avranno effetto dopo il riavvio.

<ul> <li>Setting is</li> <li>To take effect</li> </ul>	completed. : of this setting, please restart.
Restart	

**6.**Quando viene visualizzata la pagina di login, il riavvio è completato. Termina il browser Web. 

 Impostazione collegamento virtuale SX

 1.Avviare SX Virtual Link.

 Per informazioni su come avviare SX Virtual Link, fare riferimento a7. Utilizzo di dispositivi USB collegati a DS-700.

 Nota

2.Nella finestra principale di SX Virtual Link, fare clic su**Opzioni**pulsante (



🕜 SX Virtual Link	-		×
SX Virtual Link	<b>\$</b>	Ŷ	? -
✓ ◆ DS700-014554 [84:25:3F:01:45:54 DS-700]          Image: Printer Prin			

**3.**IL**Opzioni**viene visualizzata la finestra. Fare clic sul

#### pulsante**Cerca server di dispositivi**scheda.

Options						×
General	Search for d	evice servers	Display	Filter		
Ø	If the devic For enviror others, lea	te server is not ments that use ve the port nur	found, re NAPT, s nber blan	egister the pecify the k.	search addres port number. F	s. <sup>i</sup> or
- Dê	hable the <u>s</u> ear	ch address				
Ado	i <u>r</u> ess	<u>P</u> o	ort			
					A <u>d</u> d	
					D <u>e</u> lete	
		OK		Cancel	Арр	aly

**4.**Seleziona la casella di controllo di**Abilita l'indirizzo di ricerca**, immettere l'indirizzo IP della VPN del DS-700 per **Indirizzo** e clicca**OK**.

Options					×
General	Search for device servers	Display	Filter		
If the device server is not found, register the search address. For environments that use NAPT, specify the port number. For others, leave the port number blank.					
Ena	able the <u>s</u> earch address				
Addr	ess P	ort			
10.3	8.0.6		/	۸ <u>d</u> d	
10.8	3.0.6		D	elete	
	ОК		Cancel	Apply	

# 8-6. Utilizzo di SX Virtual Link Lite

# 8-6-1. Che cos'è SX Virtual Link Lite?

Questa pagina spiega il servizio di connessione del dispositivo USB "SX Virtual Link Lite" per utilizzare DS-700

SX Virtual Link Lite è un'utilità che viene eseguita come servizio Windows.

### Differenza da SX Virtual Link

#### Il dispositivo USB si collega automaticamente quando il PC è acceso

Registrando il dispositivo USB nelle impostazioni SX Virtual Link Lite, è possibile connetterlo automaticamente all'accensione del PC.

Non sarà necessario avviare SX Virtual Link per connettere il dispositivo USB.

#### Non è necessario l'accesso al PC

Il dispositivo USB può essere collegato semplicemente accendendo il PC. In questo caso non è necessario effettuare l'accesso.

#### Ripristino automatico della connessione

Se la connessione al dispositivo USB viene interrotta perché il server del dispositivo è spento, ecc., la connessione verrà automaticamente ripristinata quando il server del dispositivo verrà riacceso.



- Quando SX Virtual Link Lite non riesce a connettere il dispositivo USB, la riconnessione non funziona. Inoltre, il messaggio di errore non viene visualizzato.

- Finché il dispositivo USB è connesso tramite SX Virtual Link Lite, è impossibile connetterlo tramite altre utility come SX Virtual Link.

### 8-6-2. Installazione di SX Virtual Link Lite

Questa pagina spiega come installare l'utilità di connessione del dispositivo USB "SX Virtual Link Lite" sul tuo PC.

# **1.**Estrarre sul desktop il file "Device Server Setup" scaricato.

Fare doppio clic su "**Dssetup.exe**" contenuto nella cartella "Device Server Setup" per avviare il programma di installazione "Device Server Setup".



- In Windows 7 o versioni successive, viene visualizzata la schermata Controllo account utente. Fare clic su**Sì**.

#### **2.**Clic**Extra**nella finestra del menu sottostante.



**3.**Fare doppio clic su "**Cosetup.exe**" contenuto in "SX Virtual Link Lite" per avviare il "**Collegamento virtuale SX Lite**" programma di installazione.

**4.**Seleziona la tua lingua e clicca**Prossimo**.

	×
Please select your language	
Language	
English German Japanese	
Back Next > Cancel	
	Please select your language Language English German Japanese Back Next > Cancel

**5.**Viene visualizzata la procedura guidata di installazione di SX Virtual Link Lite. Fare clic**Prossimo**.

SX Virtual Link Installer	×
- <b>1</b>	Welcome to the SX Virtual Link Installer
	This wizard helps you install SX Virtual Link on your PC.
	Before installation, please close any running programs. To begin installation, click [Next].
	If security software is installed on your PC, the software's settings may need to be changed. For details on changing the settings, refer to the Support FAQ page on our Web site.
	< Back Next > Cancel

## **6.**Leggi il**CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE**e clicca**SÌ**.

User License Agreement	
Please read the agreement below.	
In order to read the entire license agreement, use the [Page Down] key.	
SOFTWARE LICENSE AGREEMENT	^
By installing the Software you agree to the terms of this License Agreement.	
SX Virtual Link License Agreement	
This is a legally binding Agreement between you and "silex technology, Inc.", a	~
Do you accept all the terms of the preceding agreement? In order to use SX Virtual Link it is necessary that you accept this agreement.	
< <u>B</u> ack <u>Y</u> es	No

**7.**Clic**Inizio**per iniziare l'installazione.



**8.**SX Virtual Link Lite è stato installato. Fai clic**Fine**.

SX Virtual Link Installer		$\times$
₹. 3	Installation of SX Virtual Link is complete	
	You need to restart Windows to complete SX Virtual Link installation.	
	Please save your work and then close all applications before continuing.	
	< <u>B</u> ack <u>Restart</u> Cance	el

### 8-6-3. Impostazione SX Virtual Link Lite

Questa pagina spiega come "SX Virtual Link Lite Setting" viene utilizzato per configurare le impostazioni di SX Virtual Link Lite.

#### Utilizzo di SX Virtual Link Lite

SX Virtual Link Lite Setting è utilizzato per configurare le impostazioni di SX Virtual Link Lite. Seguire le istruzioni sottostanti per avviarlo.

**1.**L'impostazione SX Virtual Link Lite si avvia automaticamente dopo l'installazione.



Seguire le istruzioni riportate di seguito per avviare manualmente l'impostazione SX Virtual Link Lite.

<Per Windows 10> ClicInizio-(Tutti) i programmi-Strumenti silex-Impostazione SX Virtual Link Lite.

<Per Windows 8/8.1> Visualizza il**applicazione**vista da**inizio**schermo e clicca**Impostazione SX Virtual Link Lite**.

<Per Windows 7> ClicInizio-(Tutti) i programmi-Strumenti silex-Collegamento virtuale SX Lite-Impostazione SX Virtual Link Lite.

**2**. Viene visualizzata la finestra principale delle impostazioni di SX Virtual Link Lite, in cui vengono visualizzati i server dei dispositivi e i dispositivi USB.

SX Virtual Link Lite Setting	×		
Please select the device for automatic connection and click [Apply].			
✓ □● DS-700 [84:25:3F:01:45:54 - fe80::8625:3fff:fe01:4554] Scan			
Security Options Refresh			

**3**.Selezionare la casella di controllo del dispositivo per la connessione automatica.

🧭 SX Virtual Link Lite Setting	Х	
Please select the device for automatic connection and click [Apply].		
✓ ☑ DS-700 [84:25:3F:01:45:54 - fe80::8625:3fff:fe01:4554]		
Fujitsu ScanSnap S1500		
> [] SX-ND-4350WAN + [84:25:3F:14:87:A1 - 172.25.73.150]		
Security Options Refresh		

4.ClicFare domanda a.

**5**.Clic**SÌ**nel messaggio qui sotto.

SX Virtual Link Lite Setting		×
To apply the configured parameters, Lite Service. Do you want to apply?	, you need to reboot SX V	′irtual Link
	Yes	No

**6** .L'impostazione avrà effetto su SX Virtual Link Lite.

Al termine, l'impostazione SX Virtual Link Lite verrà chiusa e i dispositivi USB selezionati verranno automaticamente connessi.

🧭 SX Virtual Link Lite Setting	×
Please select the device for automatic connection and click [Apply].	
✓ ✓ Ø DS-700 [84:25:3F:01:45:54 - fe80::8625:3fff:fe01:4554]	
Scan	
SX Virtual Link Lite is rebooting now. Please wait	
	]
Security Options Refresh	
Apply	

#### Finestra delle impostazioni di SX Virtual Link Lite

L'impostazione SX Virtual Link Lite ha le seguenti finestre.

🕜 SX Virtual Link Lite Setting	×
Please select the device for automatic connection and click [Apply].	
<ul> <li>✓ □ ■ DS-700 [84:25:3F:01:45:54 - fe80::8625:3fff:fe01:4554]</li> <li>□ ❤ Scan</li> </ul>	
Security Options Refresh	
Арріу	

### <Finestra principale>

Sicurezza	Apre la finestra di dialogo di sicurezza. Il pulsante è abilitato solo quando il server del dispositivo supporta la password di connessione USB o la connessione crittografata.
Opzioni	Apre la finestra di dialogo delle opzioni. In questa finestra è possibile configurare l'indirizzo di broadcast.
Aggiornare	Aggiorna la finestra principale effettuando una ricerca nei server dei dispositivi e nei dispositivi connessi alla rete.
Fare domanda a	Applica l'impostazione (informazioni del dispositivo scelto dall'utente) a SX Virtual Link Lite.

#### <Finestra delle opzioni>

Options	×
By configuring the broadca beyond your network segn	st address, a device server ient can be searched.
Broadcast address	
	Register
	Delete
OK	Cancel

	Aggiunge un indirizzo alla ricerca. Inserisci l'indirizzo di trasmissione nel campo indirizzo e fai clic <b>Registro</b> (è possibile registrare fino a 16 indirizzi).
Registro	
	L'indirizzo di broadcast deve essere registrato nel caso in cui si desideri cercare reti oltre il router. Se non viene specificato alcun indirizzo di broadcast, verranno cercati solo i server dei dispositivi in un segmento locale (rete separata dal router).
Eliminare	Rimuove un indirizzo registrato. Seleziona l'indirizzo da rimuovere e fai clic <b>Eliminare</b> .

# 8-7. Disinstallazione dell'applicazione su Windows

Questa pagina spiega come disinstallare SX Virtual Link e SX Virtual Link Lite su Windows.

# 8-7-1. Disinstallazione di SX Virtual Link

SX Virtual Link può essere disinstallato da**Disinstallare un programma**nel**Pannello di controllo** Come disinstallare SX Virtual Link:



- Per disinstallare SX Virtual Link, sono richiesti privilegi di amministratore.

#### **1.**ClicInizio-Pannello di controllo-selce Toos.



#### 2. Selezionare Collegamento virtuale SX dall'elenco e fare clic Disinstallare.



**3.**Viene visualizzato un messaggio di conferma. Fare clic**Sì**per avviare la disinstallazione.



4. Quando viene visualizzata la schermata sottostante, fare clic su**Ricomincia**.

SX Virtual Link Uninstaller		$\times$
	The uninstallation of SX Virtual Link has completed	
	You need to restart Windows to finish uninstalling SX Virtual Link.	
	Please save your work and then close all applications before continuing.	
	< Back Restart Cance	2

# 8-7-2. Disinstallazione di SX Virtual Link Lite

SX Virtual Link Lite può essere disinstallato da**Disinstallare un programma**nel**Pannello di controllo** Come disinstallare SX Virtual Link Lite:



- Per disinstallare SX Virtual Link Lite, sono richiesti privilegi di amministratore.

#### **1.**Clic**Inizio-Pannello di controllo-selce Toos**.



2.SelezionareCollegamento virtuale SX Litedall'elenco e fare clicDisinstallare.



 $\textbf{3.} Viene visualizzato un messaggio di conferma. Fare clic \textbf{S} \mathring{\textbf{l}} per avviare la disinstallazione.$ 



#### 4. Quando viene visualizzata la schermata sottostante, fare clic suRicomincia.

SX Virtual Link Lite Uninstaller	×
7. J	The uninstallation of SX Virtual Link Lite has completed
	You need to restart Windows to finish uninstalling SX Virtual Link Lite.
	Please save your work and then close all applications before continuing.
	< <u>B</u> ack <u>R</u> estart Cancel

Pagina vuota

# **9.**Risoluzione dei problemi

# 9-1. Informazioni utili

Questa pagina contiene informazioni utili che possono rispondere alle tue possibili domande.

#### Come posso rimuovere un dispositivo USB collegato al DS-700?

Innanzitutto, verifica che il dispositivo USB non sia attualmente connesso guardando la finestra principale di SX Virtual Link, quindi scollegalo da DS-700. Scollegare il dispositivo USB mentre è in uso potrebbe causare la corruzione dei dati.

Per maggiori dettagli su SX Virtual Link, vedere Utilizzo di dispositivi USB collegati a DS-700.

Inoltre, se il dispositivo USB connesso è una stampante, verificare che non vi siano lavori di stampa in corso. Si prega di ricordare che la stampante potrebbe essere destinata all'uso con la funzionalità server di stampa, non solo tramite SX Virtual Link.

#### C'è qualcosa che dovrei fare prima di collegare un dispositivo USB al DS-700?

Se il driver del dispositivo USB che desideri utilizzare con DS-700 non è ancora installato sul tuo PC, installalo prima.

Per informazioni dettagliate su come installare il driver, fare riferimento al manuale operativo del dispositivo USB.

Se il dispositivo USB richiede una fonte di alimentazione esterna, accenderlo dopo averlo collegato al DS-700.

#### Come posso utilizzare due o più dispositivi USB?

È possibile collegare due o più dispositivi USB al DS-700 utilizzando un HUB USB. Per il numero massimo di dispositivi collegabili, fare riferimento a**2-3-2. Specifiche del software**Tuttavia, tieni presente che quando sono collegati due o più dispositivi USB, la velocità di trasferimento dei dati diminuirà.

#### Come posso vedere se il DS-700 è in modalità ECO oppure no?

Per verificare se DS-700 funziona in modalità ECO o meno, fare riferimento a8-4-1.Informazioni sulla modalità ECO.

#### Come posso preparare il mio PC all'uso di DS-700?

Se il driver del dispositivo USB che desideri utilizzare con DS-700 non è ancora installato sul tuo PC, installalo prima.

Per informazioni dettagliate su come installare il driver, fare riferimento al manuale operativo del dispositivo USB.

In secondo luogo, installa l'applicazione necessaria sul tuo PC. Per i dettagli, fai riferimento a**6. Installazione dell'applicazione sul PC**.

Se l'impostazione per limitare un PC specifico è abilitata su DS-700, il tuo PC potrebbe non essere in grado di accedervi. Conferma che il tuo PC non è incluso come destinazione di restrizione. Per i dettagli sull'impostazione della restrizione, fare riferimento a**2-3-2. Specifiche del software**.

#### Come posso modificare le impostazioni del DS-700?

Esistono due modi per modificare le impostazioni del DS-700:

- Utilizzare "CD di installazione del server dispositivi"

Utilizzando il "Device Server Setup" scaricato dal nostro sito web, è possibile modificare le impostazioni come fatto durante la configurazione iniziale.

Per i dettagli sul metodo di configurazione, fare riferimento a**5. Configurazione**.

- Utilizzare la pagina Web di DS-700

Le impostazioni possono essere modificate anche dalla pagina Web.

Per i dettagli sulla pagina Web di DS-700, fare riferimento a8-1. Utilizzo della pagina di configurazione Web.

#### Come posso inizializzare DS-700?

Esistono due modi per inizializzare DS-700 come segue:

- Utilizzare l'interruttore a pressione sull'unità

Utilizzando l'interruttore a pressione sull'unità DS-700, è possibile ripristinare DS-700 alle impostazioni predefinite di fabbrica. Per il processo dettagliato, fare riferimento a**8-4-2. Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica**.

- Utilizzare la pagina Web di DS-700

È anche possibile ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica del DS-700 dalla pagina Web.

Per i dettagli sulla pagina Web di DS-700, fare riferimento a8-4-2. Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica.

#### Cosa succede se utilizzo un DS-700 che è stato utilizzato in altre reti?

Se il dispositivo DS-700 è stato utilizzato in altre reti, potrebbe contenere impostazioni non adatte al nuovo ambiente.

# Per utilizzare DS-700 nel nuovo ambiente, inizializzarlo prima e quindi installarlo e configurarlo secondo le seguenti procedure:

Passaggio 1. Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica Passaggio 2. Configurazione

#### Come posso utilizzare la funzionalità del server di stampa?

Per la funzionalità del server di stampa, fare riferimento a8-2. Informazioni sulla funzionalità del server di stampain Altre caratteristiche.



 Se l'indirizzo IP del DS-700 cambia mentre è in uso la funzione server di stampa (funzione di stampa standard di Windows), modificare anche l'impostazione della porta della stampante su Windows, altrimenti la stampa non sarà disponibile.
 Per evitare ciò, si consiglia di impostare un indirizzo IP statico su DS-700 o di impostare il server DHCP in modo che assegni sempre un indirizzo statico a DS-700.

#### Come posso disinstallare l'applicazione dal mio PC?

Per disinstallare l'applicazione dal PC, fare riferimento a8-7. Disinstallazione dell'applicazione su Windows

9-2.Domande e risposte

### 9-2-1. Problemi durante l'installazione

In questa pagina vengono spiegate le procedure di risoluzione dei problemi che potrebbero verificarsi durante l'installazione di DS-700.

#### DS-700 non viene visualizzato nel risultato della ricerca di Device Server Setup

Se DS-700 non viene visualizzato nei risultati della ricerca di Device Server Setup, la causa deve essere determinata in base allo stato di installazione, all'ambiente di rete e allo stato del PC utilizzato per la configurazione di DS-700.

Il DS-700 o l'Hub Ethernet a cui è collegato il DS-700 potrebbero presentare un problema di connessione, trasmissione di potenza o funzionamento.

	Controllare lo stato del LED del DS-700 e dell'Ethernet Hub DS-700 a cui è collegato. Se il
Soluzione	LED indica uno stato non corretto, sostituire la spina CA e gli altri cavi e riavviare i
	dispositivi collegati.

L'avvio di DS-700 potrebbe non essere stato completato.	
Soluzione	Ci vogliono fino a 30 secondi perché DS-700 sia pronto dopo l'accensione. Attendi che DS-700 sia pronto e poi clicca su Cerca in Device Server Setup.

È possibile che DS-700 non si trovi nello stesso segmento di rete (ambiente senza router) del PC.	
Soluzione	Durante la configurazione iniziale, posizionare DS-700 e PC nello stesso segmento di rete.

Se DS-700 è stato utilizzato in un'altra rete, è possibile che le impostazioni non consentano la	
comunicazi	ione con il PC.

Soluzione	Ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica del DS-700. Fare riferimento a <b>8-4-2. Ripristino delle impostazioni predefinite di</b>
	fabbricaper maggiori dettagli.

Un software di sicurezza come un firewall potrebbe interrompere la comunicazione con DS-700.	
Soluzione	Si prega di interrompere il software di sicurezza. Fare riferimento alle FAQ sul nostro sito Web (https:// www.silextechnology.com/) per i dettagli su come interrompere il software di sicurezza.

#### Si verifica un errore di comunicazione durante la configurazione con Device Server Setup.

Se si verifica un errore di comunicazione durante la configurazione del Device Server, è necessario determinarne la causa in base alle impostazioni del PC utilizzato per la configurazione.

È possibile che DS-700 non si trovi nello stesso segmento di rete (ambiente senza router) del PC.	
Soluzione	Durante la configurazione iniziale, posizionare DS-700 e PC nello stesso segmento di rete.

In un ambiente in cui è presente un server DHCP, il server DHCP potrebbe aver configurato l'indirizzo IP del segmento diverso su un PC.	
	Selezionare Ottieni automaticamente un indirizzo IP nelle Proprietà del protocollo Internet (TCP/IP) del PC
Soluzione	In alternativa, collega il PC e il DS-700 con un cavo crossover o all'hub Ethernet autonomo e osserva come funziona.

# Se DS-700 è stato utilizzato in un'altra rete, è possibile che le impostazioni non consentano la comunicazione con il PC.

Soluzione	Ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica del DS-700. Fare riferimento a8-4-2. Ripristino delle impostazioni predefinite di
	fabbricaper maggiori dettagli.

#### Come dovrei determinare il modo in cui assegnare un indirizzo IP al DS-700?

Ci sono due modi per assegnare un indirizzo IP a DS-700; uno è ottenere l'indirizzo IP automaticamente dal server DHCP e l'altro è assegnare l'indirizzo IP manualmente. Scegli il modo per assegnare un indirizzo IP in base al tuo ambiente.

Quando è presente un server DHCP nell'ambiente di rete			
Soluzione	È possibile utilizzare la funzione Ottieni automaticamente l'indirizzo IP dal server DHCP. Poiché DS-700 è impostato di default per ottenere automaticamente l'indirizzo IP, DS-700 otterrà un indirizzo IP appropriato al tuo ambiente di rete dal server DHCP semplicemente accendendo DS-700. Fare riferimento a <b>8-4-2. Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica</b> per i dettagli su come ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica del DS-700.		

Quando non IP dal server	è presente alcun s DHCP	erver DH(	CP nell'ambiente di rete o	quando non si preferisce	e ottenere un indirizzo
	Si prega di utilizzare mente i seguenti pui	la funzion nti riguard	alità DHCP Server di DS-700 d anti l'indirizzo IP da assegna	o di assegnare manualmente re a DS-700.	e l'indirizzo IP. Tenere a
	- Assegnare un - Assegnare un in Ad esempio, s "192.168.0.10 - Quando si utiliz automaticament	i indirizzo dirizzo IP c se l'indiri: 0" che no za la funz se imposta	o IP univoco nella rete. the abbia la stessa classe di i zzo IP del PC è "192.168. on sia utilizzato da altri c ione DHCP Server del DS-7 ito su "192.168.0.1".	ndirizzo del PC che utilizzerà .0.xx", assegnare un ind dispositivi di rete. 00, l'indirizzo IP del DS-700	DS-700. irizzo come viene
	(Suggerimenti sull	'indirizzo	IP)		
Soluzione	- Un indirizzo I indicato con numero vier - Un indirizzo I - I numeri che <b>numeri di I</b> diverso in b seguente di <b>io</b> Ai disposi indirizzo IP - C'è un interval	IP è un ni quattro ne utilizza IP è, a sec compoi nostindic ase alla dagramm tivi di ref con lo st lo di indiri	umero univoco per iden numeri divisi da un pun ato l'intero da 0 a 255. conda del numero asseg ngono l'indirizzo IP son cando ogni dispositivo classe dell'indirizzo IP. na che indica un numer te nello stesso segmen esso numero di rete. zzi nell'indirizzo IP chiamat	tificare i dispositivi di re to (.), ad esempio "192.1 gnato, classificato nelle 3 no <b>numeri di rete</b> indica di rete; ogni numero ir Ogni classe è categoriz to di rete come <b>N</b> e un n to di rete deve essere a	te. Un indirizzo IP è 68.0.1". Per ogni 8 classi seguenti. ando la rete, o ndica il significato zzata come il umero host come assegnato un
	liberamente. assegnato all'	Nell'ambie interno de	ente LAN non direttamente ell'intervallo dell'indirizzo p	e connesso a Internet, un ir rivato.	idirizzo IP viene
	Primo 1 cifre in IP indirizzo	Classe	Definizione di indirizzo IP n: numero di rete u: numero host	Dimensione della rete da usare	Indirizzo privato
	Da 0 a 127	UN	nooooo	Grande rete	10.0.0.0 - 10.255.255.255
	128 - 191	В	nonno	Rete di medie dimensioni	172.16.0.0 - 172.31.255.255
	192 - 223	С	nonno	Piccola rete	192.168.0.0 - 192.168.255.255

# 9-2-2.Problemi durante l'utilizzo di DS-700

In questa pagina vengono illustrate le procedure di risoluzione dei problemi che potrebbero verificarsi durante l'utilizzo di DS-700.

#### Il dispositivo USB non viene visualizzato in SX Virtual Link.

Se il dispositivo USB non viene visualizzato in SX Virtual Link, è necessario controllare la connessione del cavo e le impostazioni di rete tra DS-700 e il PC.

Il DS-700 o l'Hub Ethernet a cui è collegato il DS-700 potrebbero presentare un problema di connessione, trasmissione di potenza o funzionamento.

	Controllare lo stato del LED del DS-700 e dell'Ethernet Hub DS-700 a cui è collegato. Se il
Soluzione	LED indica uno stato non corretto, sostituire la spina CA e gli altri cavi e riavviare i
	dispositivi collegati.

L'avvio di DS-700 potrebbe non essere stato completato.		
Soluziono	Ci vogliono fino a 30 secondi prima che DS-700 sia pronto dopo l'accensione. Attendi che	
Soluzione	DS-700 sia pronto e poi fai clic su <b>Aggiornare</b> pulsante 🗾 di nuovo in SX Virtual Link.	

Un software di sicurezza come un firewall potrebbe interrompere la comunicazione con DS-700.			
Soluzione	Aggiungi SX Virtual Link all'elenco delle eccezioni nel tuo software di sicurezza. Fai riferimento alle FAQ sul nostro sito Web (https://www.silextechnology.com/) per i dettagli sull'aggiunta di un'applicazione all'elenco delle eccezioni		

	Per prima cosa, controlla l'indirizzo IP del tuo PC.
	Per verificare l'indirizzo IP, utilizzare il prompt dei comandi di Windows.
	1. SelezionareInizio-Tutti i programmi-Sistema Windows-Prompt dei comandi.
	2. Quando il prompt dei comandi viene avviato, eseguire il comando <b>configurazione ip</b> comando.
	Esempio di esecuzione del comando ipconfig
	Microsoft Windows [Versione 6.1.7601]
	(C) Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.
	C:¥Utenti¥nome utente>i <mark>pconfig (Premi Invio)</mark>
	Configurazione IP di Windows
	Adattatore Ethernet Connessione alla rete locale:
Soluzione	
	Suffisso DNS specifico della connessione :
	Indirizzo IPv6 temporaneo : 2001:db8::z:z:z:z
	Indirizzo IPv6 link-local: fe80::x:x:x:%4
	Indirizzo IPv4:192.168.0.10 (Indirizzo IP del PC)
	Maschera di sottorete 255.255.2
	predefinito : fe80::x%4
	192.168.0.254
	Verificare che l'indirizzo IP del PC sia corretto per comunicare con l'indirizzo IP del DS-700
	Se il PC e il DS-700 si trovano nello stesso segmento di rete ma utilizzano un numero di
	rete diverso nei loro indirizzi, è necessario modificare l'indirizzo del PC o del DS-700
	Inoltre, se c'è un router tra il PC e il DS-700, verificare che l'indirizzo gateway predefinito
	sia configurato correttamente.

L'indirizzo IP assegnato al DS-700 potrebbe essere utilizzato da un altro dispositivo di rete.		
	Per prima cosa, spegni DS-700 e apri il Prompt dei comandi di Windows. Esegui il ping dell'indirizzo IP di DS-700.	
	1. Selezionare <b>Inizio-Tutti i programmi-Sistema Windows-Prompt dei comandi</b> .	
	Ecempio di esecuzione del comando ping guando l'indirizzo IP del DS 700 è 192 168 0 20	
	Esemplo di esecuzione dei comando ping quando rindirizzo ir dei DS-700 e 192.108.0.20	
	Microsoft Windows [Versione 6.1./601]	
	(C) Copyright (C) 2009 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.	
	C:¥Utenti¥nome utente>ping 192.168.0.20 (Premi Invio)	
	Ping 192.168.0.20 con 32 byte di dati:	
Soluzione	(Quando c'è risposta)	
	Risposta da 192.168.0.20: byte=32 tempo<1ms TTL=128	
	Risposta da 192.168.0.20: byte=32 tempo<1ms TTL=128	
	Risposta da 192.168.0.20: byte=32 tempo<1ms TTL=128	
	Risposta da 192.168.0.20: byte=32 tempo<1ms TTL=128	
	(Quando non c'è risposta)	
	Risposta da 192.168.0.10: Host di destinazione irraggiungibile	
	Risposta da 192.168.0.10: Host di destinazione irraggiungibile	
	Risposta da 192.168.0.10: Host di destinazione irraggiungibile	
	Risposta da 192.168.0.10: Host di destinazione irraggiungibile	
	Se c'è una risposta mentre DS-700 è spento, significa che c'è un altro dispositivo di rete	
	che usa lo stesso indirizzo IP di DS-700. In tal caso, cambia l'indirizzo IP di DS-700 o	
	dell'altro dispositivo di rete.	

Il dispositivo USB collegato al DS-700 potrebbe non essere acceso.			
	Controllare i LED sul dispositivo USB per vedere se è acceso. Se il dispositivo USB non è acceso, confermare che l'adattatore CA sia collegato correttamente.		
Soluzione	Inoltre, se il dispositivo USB è un dispositivo alimentato tramite bus, potrebbe richiedere un'alimentazione superiore alla capacità massima di alimentazione del DS-700 (ad esempio, unità HDD, ecc.). In tal caso, utilizzare		
	l'adattatore CA in dotazione con il dispositivo USB.		

L'alimentazio	L'alimentazione alla porta USB potrebbe essere stata interrotta a causa di una sovracorrente rilevata dalla funzione di			
protezione d	protezione da sovracorrente.			
	Consultare la pagina Web di DS-700.			
	Se viene visualizzato il messaggio "È stata rilevata una sovracorrente e la porta USB si è spenta. Riavviare il			
	server del dispositivo.", l'alimentazione del bus è stata interrotta.			
Coluziono	In tal caso, scollegare tutti i dispositivi USB dal DS-700 e riavviarlo.			
Soluzione				
	Se si utilizzano dispositivi USB alimentati tramite bus USB, si consiglia di evitare di utilizzare due o			
	più dispositivi contemporaneamente, in modo che la potenza totale utilizzata non superi la capacità			
	massima di potenza del DS-700.			

II	Il cavo USB utilizzato per collegare DS-700 e i dispositivi USB potrebbe non essere collegato correttamente.		
Soluzio	Soluziono	Si prega di confermare la corretta connessione del cavo tra DS-700 e i dispositivi USB. Se è presente	
	Soluzione	un cavo USB di riserva, sostituire il cavo e vedere come funziona.	

#### Si verifica un errore dopo aver collegato il dispositivo USB tramite SX Virtual Link.

Se i dispositivi USB vengono visualizzati correttamente in SX Virtual Link ma si verifica un errore quando vengono collegati, è necessario controllare le specifiche del dispositivo USB e le impostazioni del PC.

Il software necessario per il funzionamento del dispositivo USB (driver del dispositivo) potrebbe non essere stato installato correttamente.			
	Collega il dispositivo USB direttamente al tuo PC e guarda come funziona. Se il dispositivo USB continua a		
Coluziono	non funzionare correttamente, il driver del dispositivo potrebbe non essere stato installato		
Soluzione	correttamente sul tuo PC. Consulta il manuale operativo fornito con il dispositivo USB e reinstalla		
	nuovamente il driver del dispositivo.		

#### DS-700 non passa alla modalità ECO anche se è trascorso il periodo di tempo specificato.

La modalità ECO potrebbe non essere abilitata.		
Soluziono	Assicurarsi che l'impostazione "Modalità risparmio energetico" sia impostata suABILITAREPer i dettagli	
3010210116	sull'impostazione della modalità ECO, fare riferimento a8-4-1. Informazioni sulla modalità ECO.	

SX Virtual Link potrebbe essere in esecuzione sulla rete a cui è connesso DS-700.		
	Poiché SX Virtual Link comunica regolarmente con DS-700, DS-700 non passerà alla modalità ECO se SX Virtual Link è in esecuzione.	
Soluzione		
	Per consentire a DS-700 di passare alla modalità ECO, spegnere tutti i PC con SX Virtual Link installato o chiudere SX	
	Virtual Link su ogni PC. Per i dettagli, fare riferimento a <b>8-4-1. Informazioni sulla modalità ECO</b> .	

#### La stampa tramite la funzione server di stampa non funziona.

L'indirizzo IP del DS-700 potrebbe essere cambiato.		
	Quando cambia l'indirizzo IP del DS-700, modificare anche l'impostazione della porta della stampante	
	corrispondente su Windows.	
Soluzione		
	Quando si utilizza la funzione server di stampa, si consiglia di impostare un indirizzo IP statico su DS-700 o di	
	impostare il server DHCP in modo che assegni sempre un indirizzo statico a DS-700.	

La porta USB a cui è collegata la stampante potrebbe essere stata modificata mentre DS-700 era in modalità ECO.		
Soluzione	Riavviare DS-700 se è stata modificata la porta USB a cui è collegata la stampante in modalità ECO.	

#### Si verificano perdite di frame o salti dell'audio quando utilizzo una webcam o un altoparlante USB.

Il dispositivo USB potrebbe non essere collegato direttamente al DS-700.		
Soluzione	Se si utilizzano dispositivi isocroni come webcam, altoparlanti USB, ecc., collegarli direttamente al DS-700.	

È possibile che il dispositivo DS-700 venga utilizzato su una rete 100BASE-TX/10BASE-T.		
Soluzione	Per dispositivi isocroni come webcam, altoparlanti USB, ecc., si consiglia di utilizzare	
	una rete Gigabit Ethernet.	