

Farbbildscanner ScanSnap

Sicherheitsvorkehrungen

Vielen Dank für den Kauf des Farbbildscanners ScanSnap iX100 (nachfolgend „ScanSnap“ genannt).

Dieses Dokument enthält allgemeine Sicherheitsinformationen, die vor der Verwendung des ScanSnap gelesen werden müssen.

Lesen Sie dieses Dokument gründlich durch und achten Sie auf die richtige Verwendung des ScanSnap.

Stellen Sie sicher, dass alle diese Dokumente an einem sicheren Ort aufbewahrt werden, sodass Sie bei jeder Verwendung des ScanSnap darauf zurückgreifen können.

Juni 2023

Einsatz in Hochsicherheitsanwendungen

Bei der Entwicklung und Herstellung dieses Produkts wurde davon ausgegangen, dass es im Büro, im persönlichen und häuslichen Bereich sowie in normalen Industrie- und Allzweckanwendungen eingesetzt wird.

Es wurde nicht für den Einsatz in Anwendungen (im Folgenden einfach „Hochsicherheitsanwendungen“ genannt) entwickelt und hergestellt, bei denen eine unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit besteht, wenn ein hohes Maß an Sicherheit erforderlich ist, beispielsweise bei der Kontrolle von Kernreaktionen in Kernkraftwerken, der automatischen Flugsteuerung von Flugzeugen, der Flugverkehrskontrolle, der Betriebssteuerung in Massentransportsystemen, lebenserhaltenden medizinischen Geräten und der Raketenabschusssteuerung in Waffensystemen, und wenn die betreffende Sicherheit vorläufig nicht gewährleistet ist.

Der Benutzer sollte bei der Verwendung dieses Produkts Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit in solchen Hochsicherheitsanwendungen zu gewährleisten. PFU Limited übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die durch die Verwendung dieses Produkts durch den Benutzer in Hochsicherheitsanwendungen entstehen, und für jegliche Schadensersatzansprüche oder Schadensersatzansprüche des Benutzers oder Dritter.

Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup und das Wi-Fi Protected Setup-Logo sind Marken von Wi-Fi Alliance.

ScanSnap, das ScanSnap-Logo und ScanSnap Home sind eingetragene Marken oder Marken von PFU Limited in Japan.

Andere Firmennamen und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Marken der jeweiligen Firmen.

In diesem Dokument verwendete Warnhinweise

Die folgenden Hinweise in diesem Dokument sollen dazu dienen, Unfälle oder Schäden für Sie und/oder den ScanSnap zu vermeiden.

Warnung Anzeige	Beschreibung
 GEFAHR	Dieser Hinweis macht den Bediener auf einen Vorgang aufmerksam, dessen Nichtbeachtung unmittelbare Gefahren mit sich bringt, darunter schwere Verletzungen oder den Tod.
 WARNING	Dieser Hinweis macht den Bediener auf einen Vorgang aufmerksam, dessen Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.
 CAUTION	Dieser Hinweis macht den Bediener auf einen Vorgang aufmerksam, dessen Nichtbeachtung zu Sicherheitsrisiken für das Personal oder zu Schäden am Produkt führen kann.
	Ein DREIECK-Symbol zeigt an, dass besondere Vorsicht und Aufmerksamkeit erforderlich ist. Die Zeichnung im Dreieck zeigt die besondere Vorsicht.
	Ein KREIS mit einer diagonalen Linie darin zeigt Aktionen an, die Benutzer nicht ausführen sollten. Darin kann sich auch eine Zeichnung befinden, die die spezifische Aktion zeigt, die nicht erlaubt ist.
	Ein weißes Ausrufezeichen auf schwarzem Hintergrund zeigt Anweisungen an, die Benutzer befolgen sollten. Es kann auch die Zeichnung enthalten, die die spezifische Anweisung zeigt.

Zur sicheren Verwendung

Nachfolgend werden wichtige Warnhinweise zur Verwendung des ScanSnap beschrieben. Befolgen Sie zur sicheren Verwendung des ScanSnap unbedingt die folgenden Beschreibungen.



 Lassen Sie den ScanSnap nicht mit Wasser, Seewasser, Getränken oder anderen Flüssigkeiten nass werden. Dies kann dazu führen, dass sich die Batterie erhitzt, explodiert oder entzündet.

	Verwenden, laden, lagern oder lassen Sie den ScanSnap nicht an Orten, an denen er hohen Temperaturen ausgesetzt ist (z. B. an Orten neben einem Feuer oder einer Heizung, in direktem Sonnenlicht oder in einem Auto in der prallen Sonne). Andernfalls kann die Batterie auslaufen, sich erhitzen, explodieren oder sich entzünden.
	Verwenden Sie unbedingt das mit dem ScanSnap mitgelieferte USB-Kabel und laden Sie ihn über einen Computer oder ein optionales USB-Netzteil auf. Wenn Sie das von PFU angegebene Ladeverfahren nicht befolgen, kann die Batterie auslaufen, sich erhitzen, explodieren oder sich entzünden.
	Verbrennen Sie den ScanSnap nicht und werfen Sie ihn unter keinen Umständen ins Feuer. Andernfalls kann sich die Batterie erhitzen, explodieren oder entzünden.
	Schlagen Sie keinen Nagel in den ScanSnap, schlagen Sie nicht mit einem Hammer darauf, treten Sie nicht darauf und behandeln Sie ihn nicht mit zu hohen Stößen. Andernfalls kann sich die Batterie erhitzen, explodieren oder entzünden.
	Legen Sie den ScanSnap unter keinen Umständen in ein Kochgerät (z. B. eine Mikrowelle), in einen Hochdruckbehälter oder auf einen elektromagnetischen Herd (z. B. einen Induktionsherd). Andernfalls kann sich die Batterie erhitzen, explodieren oder entzünden.
	Wenn Batterien auslaufen, halten Sie die Flüssigkeit von Gesicht und Händen fern. Andernfalls kann es zu Erblindung oder Hautschäden kommen. Sollte die Flüssigkeit in die Augen oder den Mund gelangen oder auf die Haut oder Kleidung gelangen, spülen Sie sie sofort mit klarem Wasser aus. Auch wenn die Flüssigkeit in Ihre Augen oder Ihren Mund gelangt, gehen Sie ins Krankenhaus.



Schließen Sie in den folgenden Situationen die Einzugsführung, um den ScanSnap auszuschalten, und trennen Sie das USB-Kabel vom ScanSnap. Trennen Sie außerdem das USB-Kabel vom Computer oder dem optionalen USB-Netzteil. Andernfalls besteht Brand-, Verbrennungs- oder Stromschlaggefahr.

-Der ScanSnap ist aus irgendeinem Grund beschädigt.

-Vom ScanSnap wird Rauch oder Hitze erkannt.

-Es werden ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche erkannt.

-Fremdkörper (Wasser, Flüssigkeiten, kleine Metallgegenstände usw.) gelangen in den ScanSnap.

-Es werden andere Probleme erkannt, die auf einen ScanSnap-Fehler hinweisen.

-Am Netzteil sind Beschädigungen, wie beispielsweise Risse, aufgetreten.



Wenn die Batterie ausläuft oder ein ungewöhnlicher Geruch wahrgenommen wird, verwenden Sie den ScanSnap nicht weiter. Wenn er in der Nähe eines Feuers platziert wird, entfernen Sie ihn vom Feuer. Andernfalls kann die Batterie explodieren oder sich entzünden.



Nehmen Sie den ScanSnap nicht auseinander und modifizieren Sie ihn nicht. Entfernen Sie außerdem nicht selbst den Akku. Dies kann zu Feuer, Verbrennungen oder einem Stromschlag führen.



Stecken Sie das USB-Kabel fest in den ScanSnap und den Computer oder das optionale USB-Netzteil. Andernfalls kann es zu einem Brand oder einer Fehlfunktion des ScanSnap kommen.



Verwenden Sie den ScanSnap nur mit der angegebenen Spannung und Stromstärke. Schließen Sie ihn nicht an Mehrfachsteckdosenleisten an. Eine falsche Spannung oder Stromstärke kann zu Bränden oder Stromschlägen führen.



Verwenden Sie das mit dem ScanSnap mitgelieferte USB-Kabel oder das optionale USB-Netzteil nicht für andere Geräte, da dies zu Problemen wie Geräteausfällen oder einem Stromschlag führen kann.



Platzieren Sie keine Chemikalien, Lufterfrischer, Deodorants, Kosmetika und Reinigungsmittel in der Nähe des ScanSnap und des Netzteils. Wenn diese auf die Kunststoffteile des ScanSnap oder des Netzteils gelangen, können diese beschädigt werden oder Risse bekommen, was zu einem Stromschlag führen kann. Wischen Sie sie in diesem Fall sofort ab.



Platzieren, verwenden, laden oder lagern Sie den ScanSnap nicht an Orten, an denen er hohen Temperaturen, Feuchtigkeit, schlechter Belüftung oder Staub ausgesetzt ist. Wenn er an einem Ort mit hohen Temperaturen platziert wird, kann die Abdeckung überhitzen und sich verformen, was zu einem elektrischen Leck oder Brand führen kann.

Verwenden Sie den ScanSnap in einer gut belüfteten Umgebung.

Platzieren Sie den ScanSnap beispielsweise nicht an den folgenden Orten:

- Ein Ort in der Nähe von brennbaren Gegenständen wie Vorhängen oder flüchtigen, brennbaren Materialien.
- Ein Ort wie beispielsweise eine Küche, an dem Ölrauch entstehen kann.
- Ein Ort wie ein Badezimmer, ein Duschaum oder ein Schwimmbaden, wo es leicht nass werden kann.
- Ein Ort, an dem die Wärme nicht entweichen kann, beispielsweise wenn Sie den ScanSnap mit Kleidung oder einer Decke abdecken.
- Ein Ort wie beispielsweise eine Tankstelle, an dem brennbares Gas produziert wird.



Um Verletzungen zu vermeiden, platzieren Sie den ScanSnap nicht in einem Bereich, in dem kleine Kinder ihn erreichen können. Bewahren Sie Plastiktüten, Aufkleber und Plastikbänder der Verpackung außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf, da unsachgemäßer Gebrauch zu Verletzungen oder Erstickung führen kann.



Bevor Sie den ScanSnap bewegen, ziehen Sie unbedingt das USB-Kabel ab, das den ScanSnap und den Computer bzw. das optionale USB-Netzteil verbindet.

Stellen Sie sicher, dass der Boden frei von Hindernissen ist.

Durch das Bewegen des ScanSnap mit an den Computer angeschlossenem Kabel kann das Kabel beschädigt werden, was zu Feuer, Stromschlag oder Verletzungen führen kann.



Berühren Sie das USB-Kabel nicht mit nassen Händen. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Wenn Sie das Netzkabel aus der Steckdose oder das USB-Stromkabel vom Computer trennen, achten Sie darauf, dass Sie den Netzstecker und nicht das Kabel festhalten.

Durch Ziehen am Kabel kann dieses beschädigt werden, was zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.



Verwenden Sie das USB-Kabel nicht, wenn es beschädigt ist oder wenn die Form des USB-Kabelsteckers einmal verformt wurde. Stecken Sie das USB-Kabel auch nicht in einen losen USB-Anschluss am Computer oder am optionalen USB-Netzteil. Andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr. Beachten Sie beim Umgang mit dem USB-Kabel Folgendes:

- Achten Sie darauf, dass kein Wasser, keine Getränke, kein Schweiß oder andere Flüssigkeiten auf das Kabel gelangen und dass Sie das Kabel nicht verändern, binden, bündeln oder aufwickeln.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Kabel und klemmen Sie das Kabel nicht in einem Türrahmen ein.
- Nicht am Kabel ziehen oder es gewaltsam biegen oder verdrehen.
- Fremdkörper (wie beispielsweise Staub oder kleine Metallgegenstände) gelangen in die Stecker des USB-Kabels und in den USB-Anschluss am ScanSnap.
- Achten Sie darauf, den Stecker des USB-Kabels nicht im falschen Winkel in den USB-Anschluss zu stecken.



Benutzen oder laden Sie den ScanSnap nicht während der Autofahrt. Andernfalls kann Ihre Fahrweise beeinträchtigt werden, was zu einem Unfall führen kann.



Berühren Sie die beheizten Bereiche (die Unterseite des ScanSnap und das optionale USB-Netzteil) eine Zeit lang nicht. Andernfalls kann es zu leichten Verbrennungen auf der Haut kommen.



Wenn Sie den ScanSnap längere Zeit nicht verwenden oder bevor Sie ihn reinigen, müssen Sie ihn ausschalten und das Netzkabel aus der Steckdose bzw. das USB-Bus-Stromkabel vom Computer trennen. Andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.



In Bereichen (z. B. Krankenhäusern), in denen die Verwendung von Funkwellen verboten ist, schalten Sie den WLAN-Schalter gemäß den Anweisungen in der jeweiligen Umgebung aus. Es besteht die Möglichkeit, dass die Funkwellen elektronische Geräte, medizinische Geräte und implantierte medizinische Geräte (z. B. Herzschrittmacher) beeinträchtigen. Dies ist eine allgemeine Eigenschaft aller Geräte, die Funkwellen verwenden, und gilt nicht nur für den ScanSnap.



Stellen Sie keine Fremdkörper (Wasser, Flüssigkeiten, kleine Metallgegenstände usw.) auf die Steckerstifte des optionalen USB-Netzteils. Andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

 CAUTION

- | | |
|--|---|
|  | Wenn Sie den ScanSnap auf einem Tisch installieren, achten Sie darauf, dass die Arbeitsfläche eben und stabil ist und dass keine Teile des ScanSnap über die Tischkante hinausragen, da er sonst umfallen oder vom Tisch gezogen werden könnte und so Verletzungen oder Schäden verursachen könnte. |
|  | Lassen Sie den ScanSnap nicht auf dem Boden liegen. Es besteht die Gefahr, dass jemand darauf tritt oder darüber stolpert, was zu Schäden oder Verletzungen führen kann. |
|  | Installieren Sie den ScanSnap nicht in der Nähe starker Magnetfelder und anderer Quellen elektronischer Störungen. Schützen Sie den ScanSnap vor statischer Elektrizität und wählen Sie für die Installation des ScanSnap einen Ort ohne statische Elektrizität. Statische Elektrizität kann zu Fehlfunktionen des ScanSnap führen. |
|  | Es wird empfohlen, den ScanSnap und die Wireless Access Points, Router, Computer oder Mobilgeräte möglichst in einem offenen Bereich zu installieren. Wenn es Hindernisse (z. B. Wände, Metallplatten) gibt, die die Funkwellen blockieren, ist die Datenübertragung möglicherweise nicht möglich oder die Übertragungsgeschwindigkeit kann sich verlangsamen. |
|  | Bei einem Blitzeinschlag schließen Sie die Zufuhrführung, um den ScanSnap auszuschalten, und trennen Sie das USB-Kabel vom ScanSnap. Trennen Sie außerdem das USB-Kabel vom Computer oder dem optionalen USB-Netzteil. Andernfalls kann der ScanSnap zerstört werden, was zu Schäden an Ihrem Eigentum führen kann. |
|  | Wenn Sie das optionale USB-Netzteil verwenden, schließen Sie es nicht an eine Steckdose an, an der Geräte mit hohem Strombedarf wie Kopiergeräte oder Aktenvernichter angeschlossen sind. Je nach der Stärke des von einer Steckdose erzeugten Stromrauschens kann es zu Ausfällen oder Fehlfunktionen des ScanSnap kommen. |
|  | Schwingen Sie den ScanSnap nicht herum, lassen Sie ihn nicht fallen und werfen Sie ihn nicht. Er könnte ein Objekt oder eine Person treffen und dadurch Verletzungen oder einen Geräteausfall verursachen. |
|  | Um Verletzungen zu vermeiden, achten Sie darauf, dass sich keine Accessoires (z. B. Krawatten, Halsketten) oder Haare im ScanSnap verfangen. |
|  | Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den ScanSnap und führen Sie keine anderen Arbeiten auf dem ScanSnap aus. Setzen Sie sich nicht mit dem ScanSnap in der Tasche hin und legen Sie keine schweren Gegenstände auf den ScanSnap, wenn Sie ihn in einer Tasche tragen. Wenn diese Anweisungen nicht befolgt werden, kann der ScanSnap beschädigt werden oder es kann aufgrund schwerer Stöße zu einem Geräteausfall kommen. |

	<p>Verwenden Sie den ScanSnap nicht unmittelbar, nachdem Sie ihn von einem kalten Ort in einen warmen Raum gebracht haben.</p> <p>Es kann zu Kondensation kommen, die Probleme verursachen kann. Lassen Sie den ScanSnap ein bis zwei Stunden trocknen, bevor Sie ihn verwenden.</p>
	<p>Achten Sie beim Umgang mit Dokumenten oder einem optionalen Trägerblatt darauf, dass Sie sich nicht die Finger schneiden.</p>
	<p>Verwenden Sie kein beschädigtes optionales Trägerblatt, da dies zu Schäden am Scanner oder zu Fehlfunktionen führen kann.</p>
	<p>Wenn Sie den ScanSnap bei Regen oder Schnee im Freien tragen, achten Sie besonders darauf, dass der ScanSnap nicht nass wird. Andernfalls kann es zu Problemen kommen.</p> <p>Wenn der ScanSnap nass wird, wischen Sie ihn ab oder warten Sie, bis er trocknet.</p>
	<p>Verwenden Sie zum Reinigen des ScanSnap keine Aerosol- oder alkoholbasierten Sprays. Staub, der durch den starken Luftstrom des Sprays aufgewirbelt wird, kann in das Innere des ScanSnap gelangen. Dies kann zu einem Ausfall oder einer Fehlfunktion des ScanSnap führen. Funken, die durch statische Elektrizität entstehen, wenn Staub und Schmutz von der Außenseite des ScanSnap weggeblasen werden, können einen Brand verursachen.</p>
	<p>Die LED-Lichtquelle dieses Produkts ist bei normalem Gebrauch nicht freiliegend und die Intensität der LED-Lichtemission stellt kein Risiko für Augenschäden dar. Nehmen Sie den ScanSnap nicht auseinander, reparieren Sie ihn nicht und passen Sie ihn nicht an. Direkte Einwirkung der LED-Lichtquelle kann zu Sehproblemen führen.</p>
	<p>Überprüfen Sie die folgenden Punkte einmal im Monat. Regelmäßige Kontrollen helfen bei der frühzeitigen Erkennung von Anomalien oder Fehlern.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Es tritt kein Batterieleck aus der Batterie aus. -Das USB-Kabel gibt keine ungewöhnliche Wärme ab und ist weder rostig noch verbogen. -Auf dem USB-Kabel hat sich kein Staub angesammelt. Wischen Sie ihn ggf. mit einem weichen, trockenen Tuch ab. -Das USB-Kabel weist keine Risse oder Kratzer auf.

- Haftungshinweis

LESEN SIE DIE MIT DIESEM PRODUKT LIEFERBAREN DOKUMENTE SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DIESEN SCANNER VERWENDEN. WIRD DIESER SCANNER NICHT RICHTIG VERWENDET, KANN ES ZU UNERWARTETEN VERLETZUNGEN BEI BENUTZERN ODER UMGEHENDEN PERSONEN KOMMEN.

Bewahren Sie dieses Dokument außerdem an einem sicheren Ort auf, sodass es während der Verwendung dieses Scanners leicht zu Rate gezogen werden kann. Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Richtigkeit aller Informationen in diesem Dokument zu gewährleisten, übernimmt PFU gegenüber keiner Partei die Haftung für Schäden, die durch Fehler oder Auslassungen oder durch Angaben jeglicher Art in diesem Dokument, seinen Aktualisierungen oder Ergänzungen entstehen, unabhängig davon, ob es sich bei diesen Fehlern um Auslassungen oder Angaben handelt, die auf Fahrlässigkeit, Unfälle oder sonstige Ursachen zurückzuführen sind. PFU übernimmt weiterhin keine Haftung, die sich aus der Anwendung oder Verwendung eines hierin beschriebenen Scanners oder Systems ergibt, noch jegliche Haftung für Neben- oder Folgeschäden, die sich aus der Verwendung dieses Dokuments ergeben. PFU lehnt alle Gewährleistungen bezüglich der hierin enthaltenen Informationen ab, egal ob ausdrücklich, konkludent oder gesetzlich.

Aufladen des ScanSnap

- Der ScanSnap wird über einen USB-Anschluss eines Computers mit Strom versorgt und aufgeladen. Laden Sie den ScanSnap über den USB-Anschluss auf, der eine Stromversorgung von 500 mA bietet.
- Verwenden Sie zum Laden des Akkus das mitgelieferte USB-Kabel oder das optionale USB-Netzteil.
- Laden Sie den ScanSnap bei geeigneten Lufttemperaturbedingungen (5 bis 35 °C/41 bis 95 °F).
- Laden Sie den Akku in folgenden Fällen nicht auf:
 - Die Form des USB-Kabelsteckers war einmal verformt.
 - Das USB-Kabel ist beschädigt.
 - Fremdkörper geraten in die Stecker des USB-Kabels und in den USB-Anschluss am ScanSnap.
- Laden Sie den ScanSnap nicht in den folgenden Umgebungen auf:
 - Orte, die hoher Luftfeuchtigkeit, Staub oder Vibrationen ausgesetzt sind
 - Orte in der Nähe von herkömmlichen Telefonen, Fernsehern oder Radios
- Stellen Sie vor dem Aufladen sicher, dass der ScanSnap nicht nass wird.

-Der ScanSnap kann während der Verwendung aufgeladen werden. Obwohl während des Ladevorgangs die folgenden Symptome auftreten können, hat dies keinerlei Auswirkungen auf den ScanSnap.

- Es dauert lange, bis ein Ladevorgang abgeschlossen ist
- Die verbleibende Akkuleistung nimmt ab und der Ladevorgang wird nicht abgeschlossen
- Der ScanSnap wird während eines Scans automatisch ausgeschaltet

Batterie

-Beim Kauf des ScanSnap ist der Akku nicht vollständig geladen. Laden Sie den ScanSnap vor der Verwendung auf.

-Auch wenn sich der Akku erwärmt, während der ScanSnap verwendet oder geladen wird, ist das normal. Sie können den ScanSnap weiterhin verwenden. Wenn sich die Temperatur des Akkus jedoch erhöht und die Innentemperatur des ScanSnap den zulässigen Nutzungs- oder Ladebereich überschreitet, blinkt die Taste [Scan/ Stop] orange und der ScanSnap schaltet sich möglicherweise automatisch aus. Beenden Sie in diesem Fall die Verwendung oder das Laden des ScanSnap und warten Sie, bis die Temperatur in den zulässigen Bereich fällt.

-Die Batterielebensdauer variiert je nach Nutzungsbedingungen oder Abnutzung der Batterie.

-Bei der Batterie handelt es sich um ein Verschleißteil.

- Mit jedem Aufladen verkürzt sich die Akkulaufzeit.
- Wenn ein voll geladener Akku zu schnell leer wird, kann dies auf einen schlechten Zustand des Akkus hinweisen. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

-Beachten Sie bei der Lagerung des ScanSnap Folgendes, um einer Alterung der Batterie vorzubeugen.

- Es wird empfohlen, die verbleibende Akkuleistung auf ein für die Lagerung geeignetes Niveau (ca. 40 bis 50 %) einzustellen.
- Es wird empfohlen, den ScanSnap an einem kühlen und trockenen Ort aufzubewahren.
- Wenn Sie den ScanSnap für längere Zeit weglegen, laden Sie den Akku alle sechs Monate auf, um die verbleibende Akkuleistung bei etwa 40 bis 50 % zu halten.

Hinweise zur Verwendung des ScanSnap in einer Wi-Fi-Umgebung

Verwenden Sie den ScanSnap in einer sicheren Wi-Fi-Umgebung. Die Verantwortung hierfür liegt beim Benutzer. Wird der ScanSnap in einer ungesicherten Umgebung verwendet, besteht die Möglichkeit, dass wichtige Daten wie persönliche Informationen von Dritten abgerufen werden. PFU Limited übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Informationslecks, die in einer Wi-Fi-Umgebung entstehen, beispielsweise wenn der ScanSnap in einer ungesicherten Umgebung verwendet wird oder die Sicherheit auf besondere Weise verletzt wird.

Haftungsausschluss

- Reproduzierbarkeit der gescannten Bilddaten

Vergewissern Sie sich, dass die mit diesem Produkt gescannten Bilddaten Ihren Anforderungen entsprechen (z. B. Bildreproduzierbarkeit hinsichtlich Größengenauigkeit, Wiedergabetreue, Inhalt, Farben).

Stellen Sie sicher, dass in den gescannten Bilddaten keine Teile fehlen, bevor Sie das zum Scannen verwendete Originaldokument entsorgen.

-Beachten Sie, dass bei mit einem Textmarker markierten Abschnitten die Farbe des markierten Abschnitts je nach Farbe und Dichte möglicherweise nicht genau wiedergegeben wird oder ein anderer Farbton als das Original entsteht.

Stromquelle

-Wenn die verbleibende Akkuleistung niedrig ist, funktioniert der ScanSnap möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

-Wenn das USB-Kabel verwendet wird, funktioniert der ScanSnap möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn der USB-Anschluss keine Stromversorgung von 500 mA bereitstellt. Außerdem funktioniert der ScanSnap möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn die verbleibende Akkuleistung des Computers niedrig ist.

-Wenn Sie den ScanSnap aufladen, während der Akku leer ist, startet der ScanSnap möglicherweise nicht direkt nach dem Einschalten. Laden Sie in diesem Fall den ScanSnap im ausgeschalteten Zustand auf und schalten Sie ihn dann ein.

Einschränkung der USB-Anschlussnutzung

Beim Anschließen des USB-Kabels des ScanSnap an den USB-Anschluss:

- Der ScanSnap funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Sie ihn an den USB-Anschluss eines USB-Hubs ohne eigene Stromversorgung anschließen.
- Der ScanSnap funktioniert nicht richtig, wenn Sie ihn an den USB-Anschluss einer PC-Karte anschließen.
- Der ScanSnap funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn Sie ein anderes über USB mit Strom versorgtes Gerät an einen der USB-Anschlüsse des Computers anschließen.
- Abhängig von der USB-Stromversorgungsfunktion des Computers können auch andere an den Computer angeschlossene, über USB mit Strom versorgte Geräte beeinträchtigt werden.

Übertragungsgeschwindigkeit bei Verwendung des ScanSnap in einer Wi-Fi-Umgebung

Die Übertragungsgeschwindigkeit entspricht der im Standard definierten Geschwindigkeit und nicht der tatsächlichen Geschwindigkeit. Die tatsächliche Übertragungsgeschwindigkeit variiert je nach Umgebung, in der Sie den ScanSnap verwenden. In den folgenden Umgebungen kann die Datenübertragung langsamer sein oder überhaupt nicht möglich sein:

- Der Abstand zwischen dem ScanSnap und einem Wireless Access Point/Router-Gerät ist zu groß.
- Der Abstand zwischen dem ScanSnap und einem Computer/Mobilgerät ist zu groß.
- Der ScanSnap wird in der Nähe eines anderen Geräts (z. B. einer Mikrowelle) verwendet, das Störungen verursacht.

FCC-Erklärung

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen bei einer Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es zu schädlichen Interferenzen bei Funkübertragungen kommen.

Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht (was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

-Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.

-Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.

-Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der Empfänger.

-Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker. **FCC-Warnung:** Durch Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen.

BEACHTEN Um die Grenzwerte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen einzuhalten, ist die Verwendung eines abgeschirmten Schnittstellenkabels erforderlich.

Kanadische DOC-Vorschriften

Dieses digitale Gerät überschreitet nicht den Grenzwert der Klasse B für Funkgeräuschemissionen digitaler Geräte, der in den Funkstörungsvorschriften des kanadischen Kommunikationsministeriums festgelegt ist.

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003. Das derzeitige Nummernschild enthält keine radioelektrischen Parasiten, da die für Geräte mit Nummern der Klasse B geltenden Beschränkungen nicht mehr gelten und gemäß der vom kanadischen Kommunikationsministerium vorgeschriebenen Verordnung über die Radioelektrizitätsstörung verordnet werden.

Diese Gerätenummer der Klasse B entspricht der kanadischen Norm NMB-003.

Bescheinigung des Herstellers/Importeurs

Für den Scanner wird folgendes angezeigt:

-In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EN45014(CE) funkenstört

-Maschinenlärminformationsverordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger, gemäß EN ISO 7779.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

ENERGY STAR®

PFU Limited hat festgestellt, dass dieses Produkt den ENERGY STAR-Standard erfüllt.®Leitlinien zur Energieeffizienz.

ENERGY STAR®ist eine eingetragene Marke der Vereinigten Staaten.



Rundfunkrecht

Der ScanSnap ist ein kabelloses Gerät, das den Gesetzen und Vorschriften der Verkaufsregionen entspricht. Nehmen Sie den ScanSnap nicht auseinander und verändern Sie die internen Schaltkreise nicht, um den ScanSnap zu verwenden. Der Benutzer kann durch Gesetze oder Vorschriften der Verkaufsregionen bestraft werden. PFU Limited übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die durch Zerlegung oder Veränderung des ScanSnap entstehen.

Rechargeable Battery Recycling Corporation (RBRC) (USA und Kanada)

PFU legt großen Wert auf den Umweltschutz und hat die Dienste der Rechargeable Battery Recycling Corporation (RBRC) in Anspruch genommen, einer gemeinnützigen öffentlichen Dienstleistungsorganisation, die sich dem Schutz unserer Umwelt durch das kostenlose Recycling alter Batterien verschrieben hat.



Symbole auf dem ScanSnap



Dies weist auf eine USB-Verbindung hin, die zum Anschließen eines USB-Geräts dient.

Ausfall und Reparatur

Wenn eine Reparatur des ScanSnap oder der Austausch von Teilen erforderlich ist, eine ungewöhnliche Änderung festgestellt wird oder andere Probleme auftreten, die auf einen ScanSnap-Fehler hinweisen, lesen Sie zunächst „Fehlerbehebung“ in der ScanSnap-Hilfe, um zu überprüfen, ob der ScanSnap richtig angeschlossen oder konfiguriert ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Distributor/Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Da es gefährlich ist, den ScanSnap selbst zu reparieren oder die Batterie zu entfernen, versuchen Sie dies nicht selbst.

PFU übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Demontage des ScanSnap entstehen, da diese nicht von der Garantie abgedeckt sind.

Recycling

- Informationen zur Entsorgung und zum Recycling

Ihr ScanSnap muss entsprechend den Gesetzen und örtlichen Vorschriften ordnungsgemäß entsorgt werden.

Da der ScanSnap eine Batterie enthält, muss die Batterie recycelt oder getrennt vom Hausmüll entsorgt werden.

Informationen zu Recyclingmöglichkeiten erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden.

Kontakt für Anfragen

Siehe die Kontaktliste auf der folgenden Webseite:

<https://www.pfu.ricoh.com/r/ctl/>



Beachten

- Das vollständige oder teilweise Kopieren des Inhalts dieses Dokuments sowie das Kopieren der Scanneranwendung ist gemäß dem Urheberrechtsgesetz verboten.
- Der Inhalt dieses Dokuments kann ohne Vorankündigung geändert werden.